

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2854 Kort jakke med klapper

Stof: Fast stof ca. 1,3 m (str. 32-42), ca. 1,7 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm;

Foer ca. 1 m (str. 32-42), ca. 1,3 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm;



Andre materialer: Vlieseline, skulderpuder, 3 knapper.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning af ærmer – 3 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke – 2 dele
3. Bærestykke for – 2 dele
4. Ærme øverste del – 2 dele
5. Ærme nederste del – 2 dele
6. Forkantsbelægning – 2 dele
7. Halsbelægning bag – 1 del
8. Nederste belægning bag – 1 del
9. Knapklap – 4 dele

Foer:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke foer – 2 dele

3. Ærme øverste del – 2 dele
4. Ærme nederste del – 2 dele

OBS: Forstykke og bagstykke til foeret skal klippes minus bredden af belægninger.

Vlieseline:

1. Forstykke – 2 dele
2. Bærestykke for – 2 dele
3. Forkantsbelægning – 2 dele
4. Halsbelægning bag – 1 del
5. Nederste belægning bag – 1 del
6. Knapklap – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy skulder- og taljeindsnittene i bagstykkets dele og pres dem mod midten. Sy bagstykkets midtersøm, pres sømrummene fra hinanden.
3. Sy brystindsnittene, klip sømrummene ned til 1 cm og pres dem mod midten.
4. Sy klappens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend klappen og pres. Sy den anden klap på samme måde. Sy knaphullerne i klapperne som markeret.
5. Sæt klapperne på forstykkets dele som markeret og hæft dem fast. Sy bærestykkerne på forstykkets dele, så klapperne ligger imellem. Pres sømrummene mod bærestykkerne.
6. Sy side- og skuldर्सømmene, og klip hak i sømrummene ved halsudskæringens hjørner. Pres sømrummene fra hinanden.
7. Sy kravens midtersøm i forstykket og pres sømrummene fra hinanden. Sy kraven i halsudskæringen og pres sømrummene fra hinanden.
8. Sy den nederste bagbelægning til forkantsbelægningerne og pres sømrummene fra hinanden. Sy kravens midtersøm og pres sømrummene fra hinanden. Sy skuldर्सømmene i belægningen, klip hak i sømrummene ved halsudskæringens hjørner og pres sømrummene fra hinanden. Sy kraven i belægningens halsudskæring. Pres sømrummene fra hinanden.

9. Læg belægningen ret mod ret på modellen og sy rundt langs forkanter, kraven og den nederste kant. Fold sømrummene ved forkanter mod belægningen og sy fast 0,2 cm fra sømmen. Fold belægningen mod vrangen, og pres. Hæft halssømrummene i overkraven og underkraven sammen.

10. Sy ærmernes albuesømme og pres sømrummene fra hinanden. Bøj ærmernes nederste kanter mod vrangen og pres. Sy ærmernes forreste sømme og pres sømrummene fra hinanden. Sy ærmerne i ærmegabene. Sy skulderpuderne i.

11. Sy foerets detaljer sammen, sy ærmerne i. Lad en af ærmesømmene stå åben ca. 15 cm til at vende jakken igennem.

12. Sy foeret til de indvendige kanter af belægninger. Sy foer til de nederste kanter af ærmer og jakke. Vend jakken mod ret og sy det midlertidige hul i ærmets foer op.

13. Sy knaphullet på højre forstykke som markeret og sy knappen på venstre forstykke. Sy knapperne på, så de passer til knaphullerne på klapperne.

Tillykke – du er færdig :)