

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2863 Kort jakke med 3/4 ærmer

Bemærk, denne model har ikke brystindsnit.
Anbefales ikke til kvinder med stor barm.



Stof: Fast stof ca. 1,1 m (str. 32-42), ca. 1,6 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Foer ca. 1 m (str. 32-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 2 knapper, 1 indvendig knap, skulderpuder.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, 4 cm til bagstykkets nederste kant og 3 cm til de nederste ærmekanter.

Stof:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke – 2 dele
3. Krave – 2 dele
4. Forkantsbelægning – 2 dele
5. Halsbelægning bag – 1 del
6. Ærme – 2 dele

Vlieseline:

1. Forkantsbelægning – 2 dele
2. Halsbelægning bag – 1 del
3. Krave – 1 del

Foer:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke – 2 dele
3. Ærme – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele. Stryg også 1 cm bred vlieselinestriber langs foldelinjer af reversen i forstykket.
2. Sy indsnit i bagstykket, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy bagstykkets midtersøm og pres sømrummene fra hinanden.
3. Sy skuldर्सømmene og pres sømrummene fra hinanden.
4. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres.
5. Sy skuldर्सømmene i belægningen og pres sømrummene fra hinanden.
6. Læg forkantsbelægningen ret mod ret på forstykket, hæft med nåle og sy langs forkanten op til markering af kraven. Klip hak i sømrummene i rundingerne. Fold sømrummene: på lukningsområdet mod forkantsbelægningen, og på reversområdet mod forstykket, og sy dem fast 0,2 cm fra sømmen. Fold belægningen mod vrangen og pres.
7. Sy underkraven ret mod ret på modellens halsudskæring. Sy overkraven ret mod ret på halsudskæring i halsbelægning og forkantsbelægning, pres sømrummene fra hinanden. Hæft halssømrummene i overkraven og underkraven sammen.
8. Bøj den påsyede forkantsbelægning ved sidesømmen ned og sy sidesømmene. Pres sømrummene fra hinanden. Fold bageste oplægningssømrum mod vrangen og pres.
9. Sy ærmesømmene, pres sømrummene fra hinanden. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres dem.
10. Sy foerets detaljer sammen, sy ærmerne i. Lad en af ærmesømmene stå åben ca. 15 cm til at vende jakken igennem. Sy foeret til belægningens indvendige kant. Sy foer til de nederste kanter af ærmer og jakke. Vend jakken mod ret og sy det midlertidige hul i ærmets foer op.
11. Sy knaphullerne som markeret og sy knapperne fast. Sy den indvendige knap.

Tillykke – du er færdig :)