

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2866 Sweatshirt med formet bærestykke

Stof: Tætstrikket stof med lav strækprocent ca. 1,3 m (str. 32-42), ca. 1,7 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.



Andre materialer: Rib til manchetter, linning og krave.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger.

Stof:

1. Bærestykke bag – 1 del med fold
2. Bagstykke – 1 del med fold
3. Bærestykke for – 1 del med fold
4. Forstykke – 1 del med fold
5. Ærme øverste del – 2 dele
6. Ærme nederste del – 2 dele

Rib:

1. Manchet – 2 dele
2. Krave – 1 del
3. Linning – 1 del med fold

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Sy bærestykket og forstykket sammen ret mod ret. Pres sømrummene mod bærestykket og sy pyntestikning 0,5 cm fra sømmen.

2. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

3. Sy kraven til en ring, pres sømrummene fra hinanden. Fold kraven på midten på langs med retsiden udad og pres. Sy kraven i halsudskæringen med let stræk, overlock sømrummene og pres dem.

4. Sy ærmernes øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod den nederste del. Sy pyntestikning 0,5 cm fra sømmen. Sy ærmet på modellen ved at lægge delene ret mod ret, pres sømrummene mod ærmet og overlock dem.

5. Sy ærme- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

6. Sy hver manchete til en ring, pres sømrummene fra hinanden. Fold manchetterne på midten på langs med retsiden udad og pres. Sy manchetterne på ærmernes nederste kanter med let stræk, pres sømrummene mod ærmerne og overlock dem.

7. Sy linningen til en ring, pres sømrummene fra hinanden. Fold linningen på midten på langs med retsiden udad og pres. Sy linningen på modellens nederste kant med let stræk, overlock sømrummene og pres dem opad.

Tillykke – du er færdig :)