

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2871 Læderjakke med skrå lynlåslukning

Stof: Imiteret læder ca. 1,8 m (str. 32-42), ca. 2,3 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm;

Foer ca. 1,5 m (str. 32-54) med en stofbredde på 150 cm;



Andre materialer: Vliseline, delbar lynlås (delbar lynlås ca. længde stå på forstykkets mønster), 2 lynlåse ca. 16 cm, skulderpuder, 2 trekknapper, 2 dekorative knapper.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 3 cm.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke midterdel højre – 1 del
4. Forstykke midterdel venstre – 1 del
5. Forstykke sidedel – 2 dele
6. Bærestykke for – 2 dele
7. Sidestykke for – 2 dele
8. Kravestand – 2 dele
9. Bærestykke bag – 2 dele
10. Ærme øverste del – 2 dele
11. Ærme nederste del – 2 dele
12. Ærmeindsats – 2 dele

13. Ærmeindsats nederste del – 2 dele
14. Halsbelægning bag – 1 del
15. Forkantsbelægning højre – 1 del
16. Forkantsbelægning venstre – 1 del
17. Lommebelægning – 2 dele
18. Ærmestolpe – 2 dele

Foer:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Forstykke midterdel – 2 dele
3. Bagstykke sidedel – 2 dele
4. Forstykke sidedel – 2 dele
5. Ærme øverste del – 2 dele
6. Ærme nederste del – 2 dele
7. Lommepose stor – 2 dele
8. Lommepose lille – 2 dele

SYNING:

1. Sy bagstykkets side- og midterdele sammen, pres sømrummene fra hinanden og stik dem 0,2 cm på begge sider af sømmen. Sy bagstykkets midtersøm og stik sømrummene på samme måde.
2. Sy bageste bærestykke og bagstykket sammen. Pres sømrummene opad og stik dem 0,2 cm fra sømmene.
3. Sy sidestykkerne og forstykkets sidedele sammen. Start og afslut syningen præcist ved de markerede lommelinjer. Klip hak i sømrummene ved lommemarkeringerne på sidestykkerne, pres sømrummene mod midten, og pres lommeåbningerne.
4. Sæt lommebelægningen vrang mod ret på den store lommepose. Markér lommens placering på forstykket. Klip skrå hak i hjørnerne ved lommens ender (i forstykkets sidedel). Fold lommeindgangens sømrummene til vrangsidens gennem åbningen, ret kanterne til og pres. Sy lommeposerne med retsiden mod lynlåsbåndets vrangside. Læg lynlåsen under kanterne af lommeindgangen, så tænderne er synlige. Sy lynlåsen i fra retsiden ved at sy 0,2 cm fra lommeåbningens kanter hele vejen rundt (lommeposerne holdes væk fra stikningerne). Sy lommeposernes kanter sammen. Sy den anden lomme på samme måde.
5. Sy en pyntestikning langs sømmene ved lommerne 0,2 cm fra sømmen, start og afslut

syningen ved lommeindgangen.

6. Sy forstykkets højre sidedel og forstykket sammen. Pres sømrummene mod sidesømmen. Sy en pyntestikning 0,2 cm fra sømmen. Læg forstykkets venstre sidedel og forstykket sammen ret mod ret, sæt lynlåsens venstre del imellem og sy. Pres sømrummene mod sidesømmen. Sy en pyntestikning 0,2 cm fra sømmen.

7. Sy bærestykkets forreste dele til forstykket. Pres sømrummene mod bærestykke og sy en pyntestikning 0,2 cm fra sømmen.

8. Sy side- og skuldereømmene, pres sømrummene fra hinanden.

9. Sy ærmets øverste del, ærmeindsatsen og den nederste ærmeindsats sammen. Pres sømrummene mod indsatsen og sy pyntestikninger 0,2 cm fra sømmene. Sy ærmets albuesøm op til markeringen for slidsen. Klip hak i sømrummet i den nederste del af ærmet ved markeringen. Pres sømrummet mod den øverste del af ærmet og sy en pyntestikning langs albuesømmen 0,2 cm fra sømmen. Sy ærmets forreste søm. Sy den anden ærme på samme måde. Sy ærmerne i ærmegabene. Sy skulderpuderne i.

10. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres. Sy en pyntestikning langs de udvendige kanter. Sy kraven i halsudskæringen mellem markeringer.

11. Sy skuldereømmene i belægningen, pres sømrummene fra hinanden. Sy foerets detaljer sammen, sy ærmerne i. Lad en af ærmeømmene stå åben ca. 15 cm til at vende frakken igennem.

12. Sy lynlåsens højre del på højre forkant (tænderne vendes væk fra forkanten). Læg forkantsbelægningen ret mod ret på forstykket og sy langs den nederste kant, forkanten og halsudskæringen, kraven ligger imellem. Klip hak i sømrummene i rundingerne, vend delene til retsiden og pres. Fold modellens nederste sømrummet mod vrangen og pres. Sy foeret fast til belægningen. Sy foerets nederste kant fast til modellens nederste kant.

13. Sy foeret fast til ærmernes sømrum langs slidsene. Hæft de nederste kanter af ærmerne og foeret sammen og stik 0,5 cm fra kanten. Fold manchetterne på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend manchetterne til retsiden og pres kanterne. Pres påsyningssømrummene ind i manchetterne. Læg ærmernes nederste kanter ind i manchetterne og sy manchetternes kanter sammen. Stik manchetterne langs kanterne hele vejen rundt.

14. Sy pyntestikningen langs hele konturen af kraven.

15. Sy en ekstra pyntestikning langs forkanten 0,5 cm fra lynlåsen. Sy en pyntestikning langs jakkens nederste kant fra forstykkets midterdel i højre side over bagstykket til forstykkets midterdel i venstre side. Sæt trykknapper i manchetterne som markeret. Sæt dekorative trykknapper på reversene som markeret.

Tillykke – du er færdig :)