

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2875 Sweatshirt med læg i ærmetoppen

Stof: Strikket stof med middel eller lav strækprocent, fx. isoli ca. 1,5 m (str. 32-42), ca. 2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 1 del med fold
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke midterdel – 1 del med fold
4. Forstykke sidedel – 2 dele
5. Ærme – 2 dele
6. Manchet – 2 dele
7. Krave – 1 del

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Sy skuldर्सømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
2. Sy ærmerne til forstykkets og bagstykkets sidedele. Overlock sømrummene og pres dem mod ærmerne. Sy en pyntestikning 0,5 cm fra sømmene.

3. Fold og hæft læg ved ærmernes øverste kanter som markeret. Sy sidedele og ærmer til midterdelene af for- og bagstykke. Overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy en pyntestikning 0,5 cm fra sømmene.
4. Sy kraven til en ring og pres sømrummene fra hinanden. Fold kraven på midten på langs med retsiden udad og pres. Sy kraven til modellens halsudskæring ved at strække den lidt, overlock sømrummene og pres dem nedad.
5. Sy side- og ærmesømmene. Overlock sømrummene og pres dem bagud.
6. Sy hver manchete til en ring, pres sømrummene fra hinanden. Fold manchetterne på midten på langs med retsiden udad og pres. Sy manchetterne til ærmernes nederste kanter ved at strække dem lidt, overlock sømrummene og pres.
7. Overlock modellens nederste kant, bøj oplægningssømrummet mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)