

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2877 Kort jakke med hætte og lynlås

Stof: Fast jakkestof (fx. imiteret skind) ca. 1,6 m (str. 32-42), ca. 2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Foer ca. 1,5 m (str. 32-42), ca. 1,8 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm



Andre materialer: Vlieseline, delbar lynlås ca. 50 cm, 2 lynlåse til lommer, snor, 2 snøringer, 2 snorender.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning af model og ærmer – 3 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke – 2 dele
3. Bærestykke for – 2 dele
4. Ærme – 2 dele
5. Halsbelægning bag – 1 del
6. Forkantsbelægning – 2 dele
7. Hætte – 2 dele
8. Hætte midterdel – 1 del
9. Hættebelægning – 1 del
10. Stor lommepose – 2 dele

Vlieseline:

1. Forkantsbelægning – 2 dele
2. Halsbelægning bag – 1 del
3. Hættebelægning – 1 del

Foer:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke – 2 dele
3. Ærme – 2 dele
4. Hættefoer – 2 dele
5. Hætte midterdel – 1 del
6. Lille lommepose – 2 dele

OBS: Forstykke, bagstykke og hætte til foeret skal klippes minus bredden af belægninger.

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.

2. Markér placeringen af lommen med parallelle linjer. Klip lommeindgangen op. Lav skrå klip 1–1,5 cm fra enderne af markeringerne. Vend sømrummene gennem åbningen til vrangside og form kanterne pænt. Læg lynlåsen under åbningen, så tænderne er synlige, og sy den fast. Sy lommeposerne i vrangside til lynlåsbåndet. Sy lommeposernes kanter sammen. Sy den anden lomme på samme måde.

3. Sy bærestykket og forstykket sammen. Pres sømrummene opad. Sy en pyntestikning 0,5–0,7 cm fra sømmen.

4. Sy skuldersømmene og pres sømrummene fra hinanden.

5. Sy ærmerne i ærmegabene, pres sømrummene mod ærmerne. Sy side- og ærmesømmene, pres sømrummene bagud.

6. Sy hættens sidedelene sammen med midterdelen, pres sømrummene mod midterdelen. Sæt snøreringe i hættens som markeret.

7. Sy hættens i halsudskæringen og pres sømrummene fra hinanden.

8. Sy skuldersømmene i forkantsbelægninger og halsbelægning, pres sømrummene fra

hinanden. Sy hættens dele i foer sammen, pres sømrummene mod midterdelen. Sy hættebelægningen til hættefoeret, pres sømrummene mod belægningen. Sy hættefoeret i belægningens halsudskæring, pres sømrummene fra hinanden.

9. Åbn lynlåsen og læg hver halvdel af lynlåsen ret mod ret på modellens forkanter (tænderne vendt væk fra forkanten) og hæft dem fast. Læg belægningen og hættefoeret sammen med modellen ret mod ret og sy forkanterne (lynlåsen ligger imellem) og hættekanten. Klip hak i sømrummene ved rundingerne og klip sømrummene i hjørnerne skråt af. Fold belægningen mod vrangen og pres. Hæft hals sømrummene i hættens og hættefoeret sammen. Sy en pyntestikning langs forkanten 0,5–0,7 cm fra kanten. Sy en pyntestikning langs hættens, så der dannes en løbegang.

10. Sy foerets dele sammen, og sy ærmerne i. Lad en af ærmesømmene stå åben ca. 15 cm til at vende jakken igennem. Sy foeret fast til belægningernes indvendige kanter. Sy foeret fast til de nederste kanter af ærmerne og jakken. Vend jakken til retsiden og sy den midlertidige åbning i ærmets foer sammen. Sy en pyntestikning langs modellens nederste kant 2 cm fra kanten.

11. Træk snoren gennem snøreringene i løbegangen og fastgør snorenderne.

Tillykke – du er færdig :)