

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2888 Bluse med blondeindsatser og ståkrave

Stof: Fast blusestof ca. 1,5 m (str. 32-42), ca. 2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, blonde.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 2 cm – sømrum i nederste kant af modellen, 1 cm – øvrige sømrum.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke – 2 dele
3. Krave – 2 dele
4. Ærme øverste del – 2 dele
5. Ærme nederste del – 2 dele

Blonde:

1. Forstykke indsats – 2 dele
2. Forkant indsats – 2 dele
3. Ærme indsats – 2 dele

Vlieseline:

1. Krave – 1 del



SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af udvendige kravedele.
2. Sy indsnit i forstykket, klip dybderne ned til 1 cm, overlock dem og pres fra midten.
3. Fold de langsgående kanter af forstykkets indsats mod vrangen og pres. Læg indsatserne på forstykket som markeret og stik dem fast.
4. Læg forkantens indsats og forstykket ret mod ret og sy forkanten. Pres sømrummene fra hinanden og læg delene fladt ud. Læg forstykkerne ret mod ret, så sømmene i forkanten flugter, og sy i denne søm fra markeringen til nederste kant. Pres forstykkets dele fra hinanden samt indsatsdelene, fold de langsgående kanter af forkantens indsats mod vrangen og stik den fast på forstykket.
5. Sy skulder- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
6. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres.
7. Sy den udvendige krave ret mod ret på modellens halsudskæring. Klip sømrummene ned og pres dem ind i kraven. Bøj den indre kant af kraven indad og sy i den udvendige søm.
8. Sy ærmernes indsats på ærmernes øverste dele, overlock sømrummene og pres dem mod ærmerne. Sy ærmernes nederste dele på indsatserne, overlock sømrummene og pres dem mod ærmerne.
9. Sy ærmesømmene indtil enden af blondeindsatsen, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy slidserne i 0,1 cm fra folden.
10. Rynk ærmernes øverste kanter mellem markeringer. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres.
11. Rynk ærmernes nederste kanter. Kant ærmernes nederste kanter med skråbånd, form og sy bindebånd ved slidserne.
12. Overlock modellens nederste kant, fold oplægningsømrummet mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)