

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2889 Bluse med vide ærmer og revers

Stof:

Fast stof ca. 1,4 m (str. 32–40), ca. 1,7 m (str. 42–54)  
med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 2 cm til oplægning af modellen og ærmerne og 1 cm sømrum ved alle øvrige syninger.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del til fold
2. Forstykke bærestykke – 2 dele
3. Forstykke – 1 del til fold
4. Ærme – 2 dele
5. Krave – 2 dele
6. Forkantsbelægning – 2 dele
7. Halsbelægning bag – 1 del

Vlieseline:

1. Krave – 1 del
2. Forkantsbelægning – 2 dele
3. Halsbelægning bag – 1 del



## SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele. Stryg også en 1 cm bred vlieselinestrimmel langs reversets foldelinje på vrangsiden af bærestykkets dele.
2. Sy skuldersømmene på belægningen og pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant.
3. Læg forkantsbelægningerne ret mod ret på bærestykkets dele, nål dem fast og sy langs forkanterne op til hakket, der markerer enden af kravens påsyningssøm. Klip sømrummene ned langs de buede kanter. Vend forkanterne, ret sømmene til og pres.
4. Læg højre bærestykke over venstre, så midtermarkeringerne flugter, og hæft dem sammen langs den nederste kant. Sy først bærestykket fast til forstykket langs de lodrette kanter, klip derefter hak i hjørnerne og sy langs den vandrette kant, overlock sømrummene og pres dem mod forstykket.
5. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
6. Sy kravens dele sammen ret mod ret, men lad påsyningskanten stå åben. Begynd og afslut stikningen præcist ved den markerede påsyningssøm. Klip sømrummene ned langs de buede kanter og klip hak ved markeringerne. Vend kraven til retsiden og pres.
7. Sy underkraven fast i blusens halsudskæring, overkraven fast i belægningens halsudskæring og klip hak i sømrummene ved hjørnerne. Klip hak i sømrummene langs kravens påsyningssømme og pres dem fra hinanden. Hæft sømrummene på over- og underkraven sammen tæt ved sømmen.
8. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres dem.
9. Sy sidesømmene og fortsæt med at sy ærmesømmene i én sammenhængende søm. Overlock sømrummene og pres dem bagud. Overlock ærmernes nederste kanter, fold oplægningssømrummene mod vrangsiden og stik dem fast.
10. Fold modellens nederste kant 1 cm mod vrangsiden og derefter endnu 1 cm og stik den fast.

Tillykke – du er færdig :)