

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2894 Kjole med pufærmer og volanter

Stof: Fastvævet kjolestof ca. 1,8 m (str. 32-42), ca. 2,3 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 4 knapper, usynlig lynlås ca. 65 cm.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 1,2 cm.

Stof:

1. Bagstykke øverste del – 2 dele
2. Indsats bag – 2 dele
3. Bagstykke nederste del – 2 dele
4. Volant bag, nederste – 1 del med fold
5. Volant bag, øverste – 1 del med fold
6. Forstykke øverste del – 1 del med fold
7. Indsats for – 1 del
8. Forstykke nederste del – 1 del med fold
9. Volant for, nederste – 1 del med fold
10. Volant for, øverste – 1 del med fold
11. Ærme – 2 dele
12. Manchet – 4 dele
13. Halsbelægning bag – 2 dele
14. Halsbelægning for – 1 del

Vlieseline:

1. Manchet – 2 dele
2. Halsbelægning bag – 2 dele
3. Halsbelægning for – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy indsnit i bagstykkets øverste dele, pres dem mod midten. Sy indsatserne og bagstykkets øverste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem nedad.
3. Rynk bagstykkets nederste dele langs den øverste kant. Sy bagstykkets nederste dele og indsatserne sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
4. Sy bagstykkets midtersøm fra markeringen til lynlåsen og ned til nederste kant, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy lynlåsen i.
5. Rynk forstykkets øverste del langs den nederste kant. Sy indsatsen og forstykkets øverste del sammen, overlock sømrummene og pres dem nedad.
6. Rynk forstykkets nederste del langs den øverste kant. Sy forstykkets nederste del og indsatsen sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
7. Sy side- og skuldर्सømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
8. Sy skuldर्सømmene i halsbelægningen, pres sømrummene fra hinanden. Overlock den indvendige kant. Læg belægningen ret mod ret på modellen og sy halsudskæringen. Klip hak i sømrummene i rundingerne og klip hjørnerne skråt af. Fold belægningen mod vrangen, ret den til og pres. Stik belægningen fast på modellen 1 cm fra den indvendige kant.
9. Sy sidesømmene i den øverste og den nederste volant, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Læg den øverste volant over den nederste med vrangside mod retsiden og hæft dem sammen langs den øverste kant. Sy volanterne på modellens nederste kant, overlock sømrummene og pres dem opad.
10. Rynk ærmernes øverste og nederste kanter. Sy ærmesømmene fra ærmegabene til slidsmarkeringerne, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Stik slidserne 0,1 cm fra folden. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres.

11. Fold manchetterne på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend manchetterne og pres kanterne. Sy den ene kant af manchetter ret mod ret på de nederste ærmekanter. Pres sømrummene ind i manchetterne. Bøj kanten af de indre manchetter indad og sy i den udvendige søm.

12. Overlock volanternes nederste kanter, fold sømrummene mod vrangen og stik dem fast.

13. Sy knaphullerne på manchetterne som markeret og sy knapperne fast.

Tillykke – du er færdig :)