

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2897 Bluse med korsetinspireret snit

Stof 1: Fast blusestof (til bærestykker og ærmer) ca. 0,8 m (str. 32-54) med en stofbredde på 150 cm.

Stof 2: Fast stof ca. 0,8 m (str. 32-42), ca. 1,3 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.



Andre materialer: Vlieseline, 4 knapper.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning af bagstykket – 2 cm.

Stof 1:

1. Bagstykke øverste del – 2 dele
2. Forstykke øverste del – 2 dele
3. Ærme – 2 dele
4. Manchet – 2 dele
5. Krave – 2 dele
6. Kravestand – 2 dele

Stof 2:

1. Forstykke nederste del – 2 dele
2. Peplum for – 2 dele
3. Bagstykke nederste del – 2 dele
4. Peplum bag – 1 del

5. Klap – 2 dele
6. Lommepaspel– 4 dele

Foer:

1. Lille lommepose – 2 dele
2. Stor lommepose – 2 dele

Vlieseline:

1. Krave – 1 del
2. Kravestand – 1 del
3. Manchet – 2 dele
4. Lommepaspel– 4 dele
5. Klap – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele samt på de tilklippede forkantsbelægninger på forstykkets øverste og nederste dele.
2. Sy indsnit i bagstykket, klip dem ned til 1 cm, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
3. Sy bagstykkets øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem nedad. Sy bagstykkets midtersøm, overlock sømrummene og pres dem mod venstre side. Sy peplum bag fast til bagstykket, overlock sømrummene og pres dem opad.
4. Sy klappens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend klappen og pres. Sy den anden klap på samme måde.
5. Lav paspolerede lommer i forstykket: Stryg en stribe vlieseline (4 cm bred og lang som lommeåbningslængde + 4 cm) på vrangside af lommens indgangsområde. Placer lommepaspellerne på modellens forstykke, så trævlekanterne mødes på lommeafmærkningens midterlinie. Hæft pasplerne på plads med knappenåle. Afmærk placeringsliniens ender på pasplerne (lommelængden). Stik 0,6 cm fra trævlekanter med korte sting. Begynd og slut syningen præcist ved enderne af placeringslinierne. Klip op langs midterlinien af lommeindgangen. Klip ikke pasplerne. Klip i resten af åbningen skråt ind i hjørnerne præcis til det sidste sting. Pres sømrummene fra hinanden. Vend pasplerne om på vrangside og juster åbningen, så pasplerne ligger lige og jævne. Kast pasplerne løst sammen med sysilke. Sæt den nederste del af lommeposen og sømrummet af den

nederste paspel sammen og sy langs foregående stikning. Sæt de øverste kanter af klap og lommeposes øverste del sammen og sy fast. Sæt den øverste del af lommeposen og sømrummet af den øverste paspel sammen og sy langs foregående stikning. Overlock sømrummene. Sy en dobbelt søm i indersiden nær hjørnerne for at fastgøre enderne af lommen. Sy kanter af lommeposerne sammen og overlock sømrummene. Sy den anden lomme på samme måde.

6. Sy indsnit i forstykkets dele, klip sømrummene ned til 1 cm, overlock og pres dem mod midten. Sy forstykkets øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.

7. Overlock den indvendige kant af belægning til peplum. Læg peplum og belægning ret mod ret og sy den nederste buede kant. Klip hak i sømrummene, fold belægningen mod vrangen og pres.

8. Overlock kanten af den tilklippede forkantsbelægning. Sy peplum fast til forstykkets øverste del, så peplum ligger imellem den tilklippede forkantsbelægning og forstykket. Overlock sømrummene og pres dem opad. Fold forkantsbelægningen mod vrangen. Sy en pyntestikning langs forkanten.

9. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

10. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres. Sy pyntestik tæt på kravens kanter. Ri kravens påsyningskanter sammen på den øverste kant af den udvendige stand. Pres sømrummet langs den nederste kant på den indvendige stand mod vrangen. Hæft standens dele sammen ret mod ret, kraven ligger imellem. Sy langs forkanten og den øverste kant, start hhv. slut foran ved standens påsyningslinje. Hæft for enderne af sømmen. Klip sømrummene ned. Vend standen, fold kraven opad og pres. Sy den udvendige stand ret mod ret på blusens halsudskæring. Klip sømrummene ned og pres dem ind i standen. Ri den indvendige stand fast på påsyningssømmen. Sy pyntestik på retsiden hele vejen rundt tæt på standens kanter, idet den indvendige kant medtages.

11. Overlock bagstykkets nederste kant. Sy sidesømmene, så fortykket ligger imellem bagstykket og oplægningssømrummet. Overlock sømrummene og pres dem bagud. Stik oplægningen fast.

12. Sy ærmesømmene indtil markeringer af slidser, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy slidserne i 0,1 cm fra folden. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock

sømrummene og pres dem. Rynk ærmernes nederste kanter.lj

13. Fold manchetterne på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend manchetterne og pres kanterne. Sy den ene kant af manchetter ret mod ret på de nederste ærmekanter. Pres sømrummene ind i manchetterne. Bøj kanten af de indre manchetter indad og sy i den udvendige søm.

14. Sy knaphullerne på højre forstykke som markeret. Sy knapperne på venstre forstykke. Sy knaphullerne og knapperne på manchetterne.

Tillykke – du er færdig :)