

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2901 Frakke med markant reverskrave

Stof: Fast frakkestof ca. 1,8 m (str. 32-42), ca. 2,3 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Foer ca. 1,8 m (str. 32-54) med en stofbredde på 150 cm

Andre materialer: Vlieseline, delbar lynlås ca. 75 cm, 2 lynlåse ca. 16 cm til lommer, dekorativ lukning, skulderpuder.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning af model og ærmer – 3 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke midterdel – 2 dele
3. Forstykke sidedel – 2 dele
4. Ærme – 2 dele
5. Revers – 4 dele
6. Forkantsbelægning – 2 dele
7. Halsbelægning bag – 1 del
8. Lommebelægning – 2 dele

Foer:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Foer til forstykke – 2 dele

3. Ærme – 2 dele
4. Stor lommepose – 2 dele
5. Lille lommepose – 2 dele

OBS: Forstykke og bagstykke til foeret skal klippes minus bredden af belægninger.

Vlieseline:

1. Forstykke midterdel – 2 dele
2. Forkantsbelægning – 2 dele
3. Halsbelægning bag – 1 del
4. Revers – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele. Stryg vlieseline på området ved lommeindgangen. Stryg vlieseline på ærmernes oplægningssømrum.
2. Sy indsnit i bagstykkets dele, pres dem mod midten. Sy bagstykkets midtersøm, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden.
3. Stik lommebelægningen fast på den store lommepose. Marker placeringen af lommen på forstykket. Lav skrå snit 1–1,5 cm fra lommens ender. Vend sømrummene gennem åbningen til vrangen og form kanterne. Læg lynlåsen under lommeåbningen, så tænderne er synlige. Sy lynlåsen i fra retsiden. Sy lommeposerne med retsiden til vrangside af lynlåsens bånd. Sy lommeposernes kanter sammen. Sy den anden lomme på samme måde.
4. Sy skulder- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden.
5. Sy reversernes midtersømme, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Læg reversernes dele ret mod ret og sy den yderste kant. Klip hjørnerne skråt af, vend til retsiden og pres. Sy en pyntestikning 3 cm fra kanten.
6. Sy forstykkets midter- og sidedele sammen, så reverset ligger imellem og sy det samtidig fast i halsudskæring. Klip hak i sømrummene ved markering 2, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden, pres sømrummene ved halsudskæringen.
7. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Fold ærmernes oplægningssømrum mod vrangen og pres. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres dem. Sy skulderpuderne i.

8. Sy halsbelægning og forkantsbelægnings sammen, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Læg belægningen ret mod ret på modellen og sy halsudskæringen og forkanten med lynlåsen imellem. Klip hak i sømrummene i rundingerne. Fold belægningen mod vrangen og pres.

9. Sy foerets detaljer sammen, sy ærmerne i. Lad en af ærmesømmene stå åben ca. 15 cm til at vende frakken igennem. Sy foeret til belægningens indvendige kant. Sy foer til de nederste kanter af ærmer og frakke. Vend frakken mod ret og sy det midlertidige hul i ærmets foer op.

10. Sy en pyntestikning langs lynlåsen 1 cm fra tænderne.

11. Sy den dekorative lukning fast på reverserne.

Tillykke – du er færdig :)