

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2902 Dobbeltradedt spencerkjole med lommer

Stof: Fastvævet kjolestof ca. 1,8 m (str. 32-42), ca. 2,3 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 2 knapper, 1 indvendig knap.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm, til lommernes øverste kanter – 3 cm.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 1 del med fold
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Linning bag – 1 del
4. Bagstykke nederste del – 1 del med fold
5. Forstykke midterdel – 2 dele
6. Forstykke sidedel – 2 dele
7. Linning for – 2 dele
8. Forstykke nederste del – 2 dele
9. Lomme – 2 dele
10. Halsbelægning for – 2 dele
11. Halsbelægning bag – 1 del



Vlieseline:

1. Halsbelægning for – 2 dele
2. Halsbelægning bag – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy bagstykkets midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
3. Sy forstykkets midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
4. Sy skuldर्सømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
5. Sy skuldर्सømmene i halsbelægningen, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant. Læg halsbelægningen ret mod ret på modellen og sy halsudskæringen. Klip hak i sømrummene i rundingerne, fold belægningen mod vrangen og pres. Hæft belægningen til modellen ved skuldर्सømmene.
6. Klip (eller brug et færdigt skråbånd) 4 cm brede skråstrimler og lig med ærmegabets længde + 4 cm. Fold skråstrimlerne langs midten med retsiden ud og pres dem. Sy skråstrimler på ærmegabenes udskæringer. Bøj strimlerne skarpt om lige i sammensyningen, som skal ligge nøjagtig i kanten. Sy lige i kanten.
7. Sy sidesømmene i modellens øverste del, overlock sømrummene og pres dem bagud.
8. Rynk øverste kant af bagstykkets nederste del. Sy linningen fast til bagstykkets nederste del, overlock sømrummene og pres dem opad.
9. Rynk øverste kant af forstykkets nederste del. Sy linningen fast til forstykkets nederste del, overlock sømrummene og pres dem opad.
10. Sy sidesømmene i modellens nederste del, overlock sømrummene og pres dem bagud.
11. Overlock lommernes øverste kant, fold sømrummet mod vrangen og sy fast. Overlock lommernes side- og nederste kanter, fold dem mod vrangen og pres. Læg lommerne på den nederste del som markeret og stik dem fast.

12. Overlock kanten af den tilklippede forkantsbelægning i forstykkets nederste del. Sy modellens øverste og nederste dele sammen, så forstykkets øverste del ligger imellem den tilklippede forkantsbelægning og forstykkets nederst del, overlock sømrummene og pres dem mod linningen. Fold forkantsbelægning mod vrangen og pres.

13. Overlock modellens nederste kant, fold oplægningssømrummet mod vrangen og sy fast.

14. Sy knaphullerne på højre og venstre forstykke som markeret. Sy knap på venstre forstykke. Sy den dekorative knap fast på højre forstykke med den indvendige knap på vrangside.

Tillykke – du er færdig :)