

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2905 Sporty jakke med lynlås

Stof: Strikket stof med lav strækprocent, fx. fleece eller isoli

ca. 1,3 m (str. 32-42), ca. 1,8 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.



Andre materialer: Vlieseline, delbar lynlås ca. 60 cm, to lynlåse til lommer, trikotagefoer til lommer.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning af model og ærmer – 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke øverste del – 2 dele
3. Forstykke nederste del – 2 dele
4. Sidestykke – 2 dele
5. Bærestykke for – 2 dele
6. Ærme – 2 dele
7. Forkantsbelægning – 2 dele
8. Halsbelægning bag – 1 del
9. Krave – 2 dele

Vlieseline:

1. Forkantsbelægning – 2 dele

2. Halsbelægning bag – 1 del
3. Krave – 1 del

Trikotagefoer:

1. Lommefoer – 2 dele

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy bagstykkets midtersøm, overlock sømrummene og pres dem mod venstre.
3. Sy indsnit i forstykket, og pres dem opad.
4. Marker placeringen af lommen med parallelle linjer. Klip lommeåbningen op midt mellem de markerede linjer. Lav skrå klip 1–1,5 cm fra lommens ender. Fold sømrummene gennem åbningen til vrangside og pres. Læg lynlåsen under lommeåbningens kanter, så tænderne er synlige. Sy lynlåsen i fra retsiden. Læg forstykkets nederste del med vrangside mod lommeposens retside, og hæft den langs midter-, øverste og sidekanterne. Sy den anden lomme på samme måde.
5. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
6. Sy den udvendige kravedel i halsudskæringen. Klip hak i sømrummene, og pres dem mod kraven.
7. Sy bærestykket med kraven til forstykket. Overlock sømrummene og pres dem mod bærestykket.
8. Sy forstykkets nederste og øverste dele sammen. Overlock sømrummene og pres dem opad.
9. Sy sidestykket til forstykket. Overlock sømrummene og pres dem mod forstykket. Sy sidestykket til bagstykket. Overlock sømrummene og pres dem mod bagstykket.
10. Sy skuldersømmene i forkantsbelægningerne og halsbelægningen, og pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens udvendige kant. Sy den indvendige

krave i belægningens halsudskæring, mens hjørnerne på forkantsbelægingerne klippes ind. Klip hak i sømrummene, og pres dem mod kraven.

11. Åbn lynlåsen, læg lynlåshalvdelene langs forkanterne med lynlåsbandet mod kanten, og hæft dem. Læg belægningen ret mod ret på modellen, og sy forkanten, kravens øverste kant og de nederste hjørner, mens lynlåsen ligger imellem delene. Klip hak i sømrummene, klip hjørnerne skråt af, vend til retsiden og pres. Hæft halsbelægningen ved skuldere sømmene. Sy en pyntestikning langs lynlåsen.

12. Overlock oplægningssømrummene på modellen og ærmerne, pres dem mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)