

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2906 Sommerkjole med taljeindsats og rynker

Stof: Fastvævet kjolestof ca. 2 m (str. 32-42), ca. 2,5 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 3 knapper, 8 indvendige knapper.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke øverste del – 2 dele
2. Bagstykke midterdel – 1 del
3. Bagstykke nederste del – 1 del med fold
4. Højre forstykke øverste del – 1 del
5. Venstre forstykke øverste del – 1 del
6. Forstykke midterdel – 2 dele
7. Forstykke nederste del – 2 dele
8. Ærmegabsbelægning bag – 4 dele
9. Ærmegabsbelægning for – 4 dele
10. Halsbelægning bag – 1 del
11. Halsbelægning for – 2 dele
12. Skjult stolpe på nederste del – 1 del



Vlieseline:

1. Ærmegabsbelægning bag – 2 dele
2. Ærmegabsbelægning for – 2 dele
3. Halsbelægning bag – 1 del
4. Halsbelægning for – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy indsnit i bagstykkets øverste dele og pres dem mod midten. Sy midtersømmen i bagstykkets øverste dele, overlock sømrummene og pres dem mod venstre.
3. Højre forkant: Fold højre øverste forstykke med retsiden udad langs linjen "forkant på skjult stolpe" (den første linje fra kanten), pres og sy knaphuller som markeret. Fold højre øverste forstykke ret mod ret langs linjen "stolpens indvendige kant" (den anden linje fra kanten), pres og hæft langs den øverste kant.
4. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
5. Sy skuldersømmene i halsbelægningen, og pres sømrummene fra hinanden. Overlock den indvendige kant. Sy halsbelægningen fast til de indvendige kanter af stolper, og overlock sømrummene. Læg halsbelægningen og modellen ret mod ret, fold forstykkerne langs linjen "forkant" og sy halsudskæringen. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen. Vend delene til retsiden, ret stolpernes hjørner ud og pres.
6. Sy skuldersømmene i ærmegabsbelægningerne, og pres sømrummene fra hinanden. Læg belægningernes dele ret mod ret og sy den udvendige kant. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen, vend delene til retsiden og pres.
7. Læg belægningerne på modellens vrangside og sy ærmegabene. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen, overlock sømrummene og pres dem. Fold belægningerne til retsiden og pres. Hæft dem til modellen langs sidekanterne.
8. Sy sidesømmene på modellens øverste del, pres sømrummene fra hinanden og overlock dem. Rynk nederste kant af forstykkets øverste del.
9. Sy sidesømmene på modellens midterdele, overlock sømrummene og pres dem bagud. Overlock kanterne på de tilklippede forkantsbelægninger. Sy modellens midterdel og øverste del sammen, mens den øverste del ligger mellem forkantsbelægningerne og

midterdelen. Overlock sømrummene og pres dem nedad. Fold forkantsbelægningerne mod vrangen.ne

10. Sy den skjulte stolpe på højre nederste forstykke, og overlock sømrummene ned til nederste kant. Overlock forkantsbelægningens kant på nederste venstre? forstykke. Nederste højre forstykke: Fold stolpen mod vrangen langs linjen "forkant på skjult stolpe" og pres. Sy knaphuller som markeret. Fold stolpen langs linjen "forkant", så den ligger sammen med linjen "forkant på skjult stolpe", og pres. Nederste venstre forstykke: Fold forkantsbelægningen mod vrangen langs linjen "forkant" og pres.

11. Sy sidesømmene på modellens nederste del, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy den nederste og den midterste del sammen, mens den nederste del ligger mellem forkantsbelægningerne og midterdelen. Overlock sømrummene og pres dem opad. Fold forkantsbelægningerne mod vrangen.

12. Sy en pyntestikning fra retsiden langs forkanten i stolpens bredde.

13. Overlock modellens nederste kant, bøj sømrummet mod vrangen og sy fast.

14. Sy knaphuller i højre midterste forstykke som markeret. Sy knapperne fast, så de passer til knaphullerne. Sy knapperne fast til den skjulte knaplukning.

Tillykke – du er færdig :)