

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2908 Kjole med firkantet halsudskæring og ståkrave

Stof: Fastvævet kjolestof ca. 1,8 m (str. 32-42), ca. 2,2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 4 knapper, usynlig lynlås ca. 65 cm.



### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning og slidkanter – 2,5 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke – 1 del med fold
3. Ærme – 2 dele
4. Manchet – 2 dele
5. Krave – 2 dele
6. Belægning for – 1 del

Vlieseline:

1. Krave – 1 del
2. Belægning for – 1 del
3. Manchet – 2 dele

## SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele. Stryg også vlieseline på slidsens sømrum i bagstykket.
2. Sy indsnit i bagstykkets dele, og pres dem mod midten.
3. Sy talje- og brystindsnit i forstykket. Pres taljeindsnittene mod midten og brystindsnittene opad.
4. Overlock belægningens indvendige kanter. Læg belægningen og forstykket ret mod ret og sy halsudskæringens kant. Klip hak i sømrummene i hjørnerne, fold belægningen mod vrangen, ret den og pres. Hæft belægningen til modellen langs halskanterne.
5. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
6. Sy kravens udvendige kant i halsudskæringen og pres sømrummene mod kraven. Sy bagstykkets midtersøm fra lynlåsmarkeringen til slidsmarkeringen, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy en stikning langs slidsen 0,2 cm fra kanten. Sy lynlåsen i, begynd fra den markerede linje for kravens øverste kant.
7. Læg kravedelene ret mod ret sammen og sy øverste kant. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen, vend kraven til retsiden, ret den ud og pres. Bøj kravens indvendige kant indad og sy den fast i påsyningssømmen. Bøj de korte sider på den indvendige krave indad og sy dem fast til lynlåsbåndet.
8. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
9. Rynk ærmernes øverste og nederste kanter. Sy ærmesømmene fra ærmegabene til slidsmarkeringerne, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy slidserne 0,2 cm fra folden. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres.
10. Fold manchetterne på langs med retsiden indad, og sy de smalle sider sammen. Vend manchetterne til retsiden og pres. Sy manchetternes udvendige kanter ret mod ret på ærmernes nederste kanter. Pres sømrummene ind i manchetterne. Bøj manchetternes indvendige kanter indad, og sy dem fast i påsyningssømmene.
11. Overlock kjolens oplægningssømrum, pres det mod vrangen og sy det fast med usynlige sting.

12. Sy knaphuller i manchetterne og sy knapperne fast.

Tillykke – du er færdig :)