

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2910 Bluse med asymmetrisk flæse

Stof: Fastvævet stof ca. 1,3 m (str. 32-42), ca. 1,8 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: 1 knap, elastik 1 cm bred.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning og ærmernes nederste kanter – 1,5 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke – 1 del med fold
3. Ærme – 2 dele
4. Flæse – 1 del

SYNING:

1. Sy bagstykkets midtersøm fra markeringen til nederste kant, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy en stikning langs slidsens kant 0,5 cm fra kanten.
2. Overlock flæsens nederste kant, bøj sømrummet mod vrangen og sy fast. (Den nederste kant kan også overlockes med en smal rullesøm. I så fald skal sømrummet først klippes af) Læg flæsen med vrangside mod forstykkets retside og hæft dem sammen langs flæsens åbne kanter. Fortsæt med at sy delene som én del.

3. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
4. Klip en skråstrimmel på 2,5 cm i bredden og i en længde svarende til din knaps diameter x 2 cm og + 2 cm. Sy en snor af skråstrimlen og juster længden. For eksempel: hvis din knap har en diameter på 2 cm, bliver det $2 \text{ cm} \times 2 = 4 \text{ cm} + 2 \text{ cm} = 6 \text{ cm}$. Lav en løkke af snoren, og sy den fast på venstre side af slidsen i bagstykket.
5. Klip en 4 cm bred skråstrimmel, eller brug færdigt skråbånd, med en længde svarende til halsudskæringens længde + 4 cm. Fold skråstrimlen på midten på langs med retsiden udad og pres. Læg strimlen ret mod ret på halsudskæringens kant, så enderne stikker ud, og sy. Klip hak i sømrummene, klip enderne til og læg dem ind. Fold skråstrimlen mod vrangen og sy den fast på hoveddelen langs folden. Pres sømmen.
6. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
7. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Rynk ærmekuplen.
8. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres.
9. Overlock ærmernes nederste kanter, bøj sømrummene mod vrangen og sy fast, så der dannes løbegange. Træk elastikbånd gennem løbegangene, juster længden og sy enderne sammen.
10. Overlock modellens nederste kant, pres oplægningen mod vrangen og sy fast.
11. Sy knappen fast på højre side af bagstykket, så den passer til løkken.

Tillykke – du er færdig :)