

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2912 Lang kjole med kinakrave og rynker

Stof: Blødt, fastvævet kjolestof: ca. 2,5 m (str. 32–42), ca. 3 m (str. 44–54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 2 knapper, usynlig lynlås ca. 65 cm.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Bagstykke nederste sidedel – 2 dele
3. Forstykke nederste sidedel – 2 dele
4. Forstykke – 1 del med fold
5. Krave – 4 dele
6. Lommepose – 4 dele

Vlieseline:

1. Krave – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy indsnit i bagstykkets dele, og pres dem væk fra midten. Sy indsnit i forstykket, klip



sømrummene ned til 1 cm, overlock dem og pres dem væk fra midten.

3. Klip en skråstrimmel til at kante forstykkets halsslids med en længde svarende til slidsens dobbelte længde + 4 cm og en bredde på 5 cm. Pres skråstrimlen på midten på langs med retsiden udad. Marker slidslinjen på forstykket og klip op. Læg slidsen i en lige linje. Læg skråstrimlen på fra retsiden, så kanterne flugter, og sy den fast. Sømrumsbredden er 0,5 cm. Fold skråstrimlen mod vrangen omkring sømrummet, og sy den fast i påsyningssømmen.

4. Rynk den øverste kant af bagstykkets nederste sidedele fra sidekanten til den første markering. Sy bagstykkets øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres.

5. Rynk den øverste kant af forstykkets nederste sidedele fra sidekanten til den første markering. Sy forstykkets øverste del og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres.

6. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

7. Sy kravedelene parvis sammen ret mod ret, men lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kravedelene til retsiden og pres. Sy kravens udvendige kant ret mod ret på modellens halsudskæring. Klip sømrummene ned og pres dem ind i kraven. Bøj kravens indvendige kant indad og sy den fast i påsyningssømmen.

8. Sy bagstykkets midtersøm fra lynlåsmarkeringen til nederste kant, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy lynlåsen i.

9. Sy lommeposerne fast på forstykket og bagstykket mellem markeringerne. Overlock sømrummene separat på forstykket og bagstykket fra forstykkets nederste kant gennem ærmegabet til bagstykkets nederste kant. Sy sidesømmene fra ærmegabsmarkeringen til nederste kant sammen med lommeposernes kanter, og pres sømrummene fra hinanden. Pres lommeposerne mod forstykket. Fold sømrummene ved ærmegabene mod vrangen og sy fast.

10. Overlock modellens nederste kant, bøj oplægningen mod vrangen og sy fast.

11. Sy knapperne fast, så siderne af forstykkets udskæring holdes sammen.

Tillykke – du er færdig :)