

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2913 Top med dekorative klapper

Stof: Fast blusestof ca. 0,8 m (str. 32-42), ca. 1,2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås ca. 45 cm, 2 dekorative knapper.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke midterdel – 1 del med fold
3. Forstykke øverste sidedel – 2 dele
4. Forstykke nederste sidedel – 2 dele
5. Klap – 2 dele
6. Halsbelægning bag – 2 dele
7. Halsbelægning for – 1 del

Vlieseline:

1. Klap – 2 dele
2. Halsbelægning bag – 2 dele
3. Halsbelægning for – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy bagstykkets midtersøm fra lynlåsmarkeringen til nederste kant. Overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy lynlåsen i.
3. Fold klappen på midten på langs med retsiden udad og pres. Læg klappen på forstykkets nederste sidedel, og hæft med forstykket lang de åbne kanter. Sy forstykkets øverste og nederste sidedele sammen. Overlock sømrummene og pres dem opad. Sy en pyntestikning 0,5 cm fra sømmen.
4. Overlock den nederste kant af forstykkets midterdel, bøj den mod vrangen og sy fast.
5. Sy forstykkets midter- og sidedele sammen. Overlock sømrummene og pres dem væk fra midten. Sy en pyntestikning 0,5 cm fra sømmen.
6. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
7. Sy skuldersømmene i halsbelægningen og pres sømrummene fra hinanden. Overlock den udvendige kant. Læg belægningen og modellen ret mod ret og sy halsudskæringen. Klip hak i sømrummene i rundingerne, fold belægningen mod vrangen og pres. Hæft belægningen til modellen ved skuldersømmene og lynlåsen.
8. Klip 4 cm brede skråtrimler, eller brug færdigt skråbånd, med en længde svarende til ærmegabets længde + 5 cm. Fold skråtrimlerne på midten på langs med retsiden udad og pres. Læg skråtrimlerne på ærmegabene fra retsiden, og sy dem fast. Klip hak i sømrummene. Fold skråtrimlerne mod vrangen, og sy dem fast på modellen langs folden. Pres sømmene.
9. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
10. Overlock modellens nederste kant, bøj oplægningen mod vrangen og sy fast.
11. Sy de dekorative knapper fast på klapperne.

Tillykke – du er færdig :)