

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2914 Skjortekjole med V-udskæring

Stof: Fastvævet kjolestof: ca. 2,5 m (str. 32–42), ca. 3 m (str. 44–54) ved en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 10 knapper, elastik 1 cm bred (elastikkens omtrentlige længde er angivet på den øverste del af bagstykket.).



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke øverste del – 1 del med fold
2. Bagstykke nederste midterdel – 1 del med fold
3. Bagstykke nederste sidedel – 2 dele
4. Forstykke nederste midterdel – 2 dele
5. Forstykke nederste sidedel – 2 dele
6. Forstykke øverste del – 2 dele
7. Stolpe – 4 dele
8. Krave – 2 dele
9. Ærme – 2 dele
10. Manchet – 2 dele

Vlieseline:

1. Stolpe – 2 dele
2. Krave – 1 del

3. Manchet – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy bagstykkets nederste midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy bagstykkets øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
3. Sy indsnit i forstykkets øverste dele og pres dem opad.
4. Sy forstykkets nederste midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy forstykkets øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
5. Læg stolpens dele ret mod ret, og sy den udvendige kant. Klip hak i sømrummene i rundingerne, vend stolpen til retsiden og pres. Sy stolpens udvendige side fast på forstykket, overlock sømrummene og pres dem mod stolpen. Bøj stolpens indvendige kant 1 cm indad, og sy den fast i påsyningssømmen.
6. Sy skulder- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
7. Sy kravens dele sammen ret mod ret, men lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven til retsiden og pres.
8. Sy kravens udvendige kant i halsudskæringen. Bøj kravens indvendige kant indad, og sy den fast i påsyningssømmen.
9. Rynk ærmekuplerne og ærmernes nederste kanter. Sy ærmesømmene indtil markeringer af slidser, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy slidserne i 0,1 cm fra folden. Sy ærmer i ærmegabene, overlock sømrummene og pres.
10. Fold manchetterne på langs med retsiden indad, og sy de smalle sider sammen. Vend manchetterne til retsiden og pres. Sy manchetternes udvendige kanter ret mod ret på ærmernes nederste kanter. Pres sømrummene ind i manchetterne. Bøj manchetternes indvendige kanter indad, og sy dem fast i påsyningssømmene.
11. Overlock modellens nederste kant, bøj oplægningen mod vrangen og sy fast.

12. Sy knaphuller i højre stolpe, og sy knapperne fast på venstre stolpe. Sy knaphuller og knapper på manchetterne.

13. Sy elastikken fast på sømrummet ved bagstykkets taljesøm, mens den strækkes let.

Tillykke – du er færdig :)