

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2915 Ærmeløs bluse med dekorativ krave

Stof: Fast blusestof ca. 0,8 m (str. 32-42), ca. 1,2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 5 knapper.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke – 2 dele
3. Krave – 2 dele med fold

Vlieseline:

1. Krave – 1 del med fold

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele. Stryg vlieseline på forstykkets helskårne stolpe.
2. Sy brystindsnit i forstykket. Pres brystindsnittene opad.
3. Overlock forstykkets midterkant. Fold den helskårne stolpe mod retsiden langs forkanten, og sy det øverste hjørne fra forkanten til markeringen. Klip hak i sømrummet



ved markeringen. Fold stolpen mod vrangen og pres. Sy en pyntestikning langs forkanten, så stolpen holdes fast.

4. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

5. Sy kravens dele sammen ret mod ret, men lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven til retsiden og pres. Sy kravens udvendige kant ret mod ret på modellens halsudskæring. Klip sømrummene ned og pres dem ind i kraven. Bøj kravens indvendige kant indad og sy den fast i påsyningssømmen.

6. Klip (eller brug et færdigt skråbånd) 4 cm brede skråstrimler og lig med ærmegabets længde + 4 cm. Fold skråstrimlerne langs midten med retsiden ud og pres dem. Sy skråstrimler på ærmegabenes udskæringer. Bøj strimlerne skarpt om lige i sammensyningen, som skal ligge nøjagtig i kanten. Sy lige i kanten.

7. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

8. Overlock oplægningssømrummet, bøj det mod vrangen og sy fast.

9. Sy knaphuller og knapper på forstykkerne.

Tillykke – du er færdig :)