

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2918 Kjole med V-udskæring og rynker

Stof: Fastvævet kjolestof: ca. 2,2 m (str. 32–42), ca. 2,5 m (str. 44–54) ved en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås ca. 60 cm, elastik 1 cm bred og ca. 50 cm lang.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum ved alle syninger, 2 cm til oplægning af model og ærmer.

Stof:

1. Bagstykke øverste midterdel – 2 dele
2. Bagstykke øverste sidedel – 2 dele
3. Bagstykke nederste midterdel – 2 dele
4. Bagstykke nederste sidedel – 2 dele
5. Forstykke nederste midterdel – 1 del med fold
6. Forstykke nederste sidedel – 2 dele
7. Forstykke øverste del – 2 dele
8. Forstykke indsats – 1 del
9. Stolpe/halsbelægning for – 4 dele
10. Ærme – 2 dele
11. Halsbelægning bag – 4 dele

Vlieseline:

1. Stolpe/halsbelægning for – 2 dele



2. Halsbelægning bag – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy udvendige dele af bageste halsbelægning fast på bagstykket, og pres sømrummene mod belægningen.
3. Sy bagstykkets øverste midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy bagstykkets nederste midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy bagstykkets øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
4. Sy bagstykkets midtersøm fra lynlåsmarkeringen til nederste kant, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy lynlåsen i og pres.
5. Sy de udvendige dele af forreste halsbelægning fast på forstykkets øverste dele, og pres sømrummene mod belægningen. Sy midtersømmen i forstykkets øverste del, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden.
6. Rynk den nederste kant af forstykkets øverste del. Sy forstykkets indsats fast på forstykkets øverste del, overlock sømrummene og pres dem mod indsatsen.
7. Sy forstykkets nederste midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy forstykkets øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
8. Sy skulder- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
9. Sy midtersømmen i den indvendige del af den forreste halsbelægning, og pres sømrummene fra hinanden. Sy skuldersømmene i halsbelægningen og pres sømrummene fra hinanden. Overlock den indvendige kant.
10. Læg belægningen og modellen ret mod ret og sy halsudskæringen. Klip hak i sømrummene i rundingerne, fold belægningen mod vrangen, ret kanten ud og pres. Sy den indvendige halsbelægning fast i påsyningssømmen.
11. Rynk ærmekuplerne. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres.

12. Overlock modellens nederste kant, bøj oplægningen mod vrangen og sy fast.

13. Overlock ærmernes nederste kanter, bøj dem mod vrangen og sy fast, så der dannes en løbegang. Træk elastikken ind i løbegangen, tilpas længden og sy enderne sammen.

Tillykke – du er færdig :)