

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2919 Kjole med dekorative knapper og flæser

Stof: Fastvævet kjolestof: ca. 1,5 m (str. 32–48), ca. 2 m (str. 50–54) ved en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 3 knapper.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke – 1 del med fold
3. Ærme – 2 dele
4. Manchet – 2 dele
5. Halsbelægning for – 1 del
6. Halsbelægning bag – 1 del

Vlieseline:

1. Halsbelægning for – 1 del
2. Halsbelægning bag – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.



2. Sy bagstykkets midtersøm, overlock sømrummene og pres dem mod venstre.
3. Sy brystindsnit i forstykket, og pres dem opad.
4. Fold lægget på forstykket som markeret. Sy lægget fra halsudskæringen til markeringen. Pres lægget. Sy en tværgående stikning, så lægget hæftes ved den nederste knap.
5. Sy side- og skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
6. Sy skuldersømmene i halsbelægningen og pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant. Læg belægningen og modellen ret mod ret og sy halsudskæringen. Klip hak i sømrummene, fold belægningen mod vrangen og pres. Hæft belægningen fast i hånden ved skuldersømmene. Sy forstykkets belægning fast til læggets fold.
7. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy manchetten sammen til en ring. Rynk manchettens øverste kant. Sy manchetten fast på ærmet, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres.
8. Overlock modellens og ærmernes nederste kanter. Bøj sømrummene mod vrangen, og sy fast.
9. Sy de dekorative knapper fast på forstykket som markeret.

Tillykke – du er færdig :)