

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2920 Ærmeløs kjole med diagonale sømme

Stof: Blødt, fastvævet stof ca. 2,5 m (str. 32–42), ca. 3 m (str. 44–54) ved en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås ca. 65 cm.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke øverste del – 1 del
4. Forstykke midterdel 1 – 1 del
5. Forstykke midterdel 2 – 1 del
6. Forstykke nederste del – 1 del
7. Halsbelægning bag – 2 dele
8. Halsbelægning for – 1 del

Vlieseline:

1. Halsbelægning bag – 2 dele
2. Halsbelægning for – 1 del



SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy bagstykkets prinsessesømme, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
3. Sy bagstykkets midtersøm fra lynlåsmarkeringen til nederste kant, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy lynlåsen i.
4. Sy indsnit i forstykkets øverste del, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy forstykkets midterdel fast på den øverste del, overlock sømrummene og pres dem. Sy forstykkets midterdel 2 fast til midterdel 1, overlock sømrummene og pres dem. Sy forstykkets nederste del fast til midterdel 2, overlock sømrummene og pres dem.
5. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
6. Sy skuldersømmene i halsbelægningen og pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant. Læg belægningen og modellen ret mod ret og sy halsudskæringen. Klip hak i sømrummene i rundingerne, fold belægningen mod vrangen og pres. Hæft belægningen fast til modellen ved skuldersømmene og lynlåsen.
7. Klip en skråstrimmel, hvis du ikke bruger en færdig, 4 cm bred og med en længde svarende til ærmegabets længde + 4 cm. Fold skråstrimlen på midten på langs med retsiden udad og pres. Læg skråstrimlen på ærmegabets kant fra retsiden og sy den fast. Fold skråstrimlen mod vrangen og sy den fast på modellen langs folden.
8. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
9. Overlock oplægningsømrummet, pres den mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)