

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2921 Ærmeløs kjole med kinakrave og slids i halsen

Stof: Fast, tætvet kjolestof ca. 1,7 m (str. 32–42), ca. 2 m (str. 44–54) ved en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås ca. 55 cm.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum ved alle syninger, 2,5 cm til oplægning.

Stof:

1. Bagstykke øverste del – 2 dele
2. Bagstykke nederste del – 2 dele
3. Forstykke øverste del – 2 dele
4. Forstykke nederste del – 1 del med fold
5. Udsæringsbelægning – 2 dele
6. Krave – 2 dele
7. Bælte – 1 del med fold

Vlieseline:

1. Udsæringsbelægning – 2 dele
2. Krave – 1 del
3. Bælte – 1 del med fold



SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy indsnit i bagstykkets øverste del og pres dem mod midten. Sy bagstykkets øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
3. Sy midtersømmen fra halsudskæringen til lynlåsmarkeringen og fra den nederste markering til nederste kant. Overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy lynlåsen i.
4. Sy indsnit i forstykkets øverste del. Klip indsnittenes dybde ned med overlock og pres dem mod midten.
5. Overlock udskæringsbelægningens indvendige kant. Læg udskæringsbelægningen på forstykkets retside og sy udskæringen. Fold belægningen mod vrangen og pres. Sy forstykkets øverste dele sammen fra markeringen til nederste kant, mens belægningerne holdes væk.
6. Sy forstykkets øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
7. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
8. Læg kravedelene ret mod ret og sy den øverste kant. Begynd og slut stikningen præcist ved den markerede påsyningslinje. Klip hak i sømrummene i rundingerne, klip sømrummene skråt af i hjørnerne, vend kraven til retsiden og pres. Sy den udvendige krave i modellens halsudskæring. Pres sømrummene op mod kraven. Fold de åbne kanter på den indvendige krave mod vrangen og sy den fast i påsyningssømmen for den udvendige krave.
9. Klip en skråstrimmel, hvis du ikke bruger en færdig, 4 cm bred og med en længde svarende til ærmegabets længde + 4 cm. Fold skråstrimlen på midten på langs med retsiden udad og pres. Læg skråstrimlen på ærmegabets kant fra retsiden og sy den fast. Fold skråstrimlen mod vrangen og sy den fast på modellen langs folden. Pres sømmen.
10. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
11. Overlock oplægningssømrummet, pres det mod vrangen og sy fast.

12. Fold bæltet på midten på langs med retsiden indad, sy kanterne sammen og lad den smalle side stå åben til at vende igennem. Klip hjørnerne skråt af, vend bæltet til retsiden og pres. Sy vendeåbningen sammen.

Tillykke – du er færdig :)