

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2923 Bluse med draperet krave og rynker foran

Stof: Tyndt vævet blusestof med elastan: ca. 1,5 m (str. 32–42), ca. 2 m (str. 44–54) ved en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 3 knapper, 1 usynlig lynlås ca. 20 cm.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum ved alle syninger, 2 cm ved halsudskæringen og 2 cm til oplægning af modellen.

Stof:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke – 2 dele
3. Ærme – 2 dele
4. Manchet – 2 dele
5. Krave – 2 dele

Vlieseline:

1. Manchet – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af manchetterne og sømrummene ved forstykkets halsudskæring.

2. Sy forstykkets midtersøm fra markeringen ved halsudskæringen til den nederste kant. Overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Fold sømrummene ved slidsen i halsudskæringen mod vrangsiden og stik dem fast.
3. Fold læggene ved forstykkets halsudskæring som markeret og hæft dem fast.
4. Sy skulder- og sidesømmene, overlock sømrummen, og pres dem bagud.
5. Læg kravedelene ret mod ret, og sy områderne 1 og 2. Sy området mellem pilene sammen. Klip hak i sømrummene ved markeringerne med pile. Vend kraven til retsiden og pres. Sy kravens udvendige del fast i højre side af halsudskæringen. Fold sømrummet på kravens indvendige del indad, og stik det fast i påsyningssømmen. Drej kraven 180 grader ved det sammensyede område mellem pilene. Sy kraven fast i venstre side af halsudskæringen på samme måde.
6. Sy bagstykkets midtersøm fra slidsmarkeringen til den nederste kant. Overlock sømrummene og kravens kanter, og pres sømrummene fra hinanden. Sy den usynlige lynlås i åbningen.
7. Sy ærmesømmene til slidsmarkeringerne, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy langs slidserne 0,3 cm fra folden. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene sammen og pres dem. Rynk langs ærmernes nederste kanter.
8. Fold manchetterne på langs med retsiden indad, og sy de smalle sider sammen. Vend manchetterne til retsiden og pres. Sy manchetternes udvendige kanter ret mod ret på ærmernes nederste kanter. Pres sømrummene ind i manchetterne. Bøj manchetternes indvendige kanter indad, og sy dem fast i påsyningssømmene.
9. Sy knaphullerne, og sy knapperne fast på manchetterne.

Tillykke – du er færdig :)