

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2924 Figursyet ærmeløs bluse med flæser

Stof: Fast blusestof ca. 1 m (str. 32–42), ca. 1,2 m (str. 44–54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 4 knapper.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum ved alle syninger.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke sidedel – 2 dele
4. Forstykke midterdel – 2 dele
5. Forkantsbelægning – 2 dele
6. Krave – 2 dele
7. Flæse til ærmegab – 2 dele
8. Flæse til nederste kant – 2 dele
9. Flæse til krave – 1 del
10. Halsbelægning bag – 1 del

Vlieseline:

1. Krave – 1 del
2. Forkantsbelægning – 2 dele
3. Halsbelægning bag – 1 del



SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy bagstykkets prinsessesømme, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
3. Sy bagstykkets midtersøm, overlock sømrummene og pres dem mod venstre.
4. Sy forstykkets prinsessesømme, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
5. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
6. Overlock den yderste kant og de korte kanter på flæsen til kraven, pres dem mod vrangside og stik dem fast. (Kanterne kan også afsluttes med en smal rullesøm; klip i så fald først sømrummet af.) Rynk flæsens indvendige kant. Læg kravens dele ret mod ret, læg flæsen imellem og sy. Vend kraven til retsiden og pres. Sy kraven fast i halsudskæringen.
7. Overlock den yderste kant på flæserne til ærmegabene, pres dem mod vrangside, og stik dem fast. (Kanterne kan også afsluttes med en smal rullesøm; klip i så fald først sømrummet af.) Rynk langs flæsernes indvendige kanter. Sy flæserne fast til ærmegabene, overlock sømrummene og pres dem ind på modellen. Stik 0,5 cm fra sømmen.
8. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
9. Sy skuldersømmene på den bageste halsbelægning og forkantsbelæggningerne, og pres sømrummene fra hinanden. Overlock den yderste kant. Læg belægningen ret mod ret på modellen, og sy langs forkanterne og halsudskæringen på for- og bagstykket. Klip hak i sømrummene. Fold belægningen mod vrangside og pres. Hæft belægningen fast til skuldersømmenes sømrum.
10. Sy flæsens dele ved modellens nederste kant sammen, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Overlock flæsens yderste og korte kanter, pres dem mod vrangside og stik dem fast. (Kanterne kan også afsluttes med en smal rullesøm; klip i så fald først sømrummet af.) Rynk langs flæsens indvendige kant. Sy flæsen fast til modellens nederste kant, overlock sømrummene og pres dem ind på modellen. Stik 0,5 cm fra sømmen.
11. Sy knaphullerne på højre forstykke som markeret, og sy knapperne fast på venstre forstykke.

Tillykke – du er færdig :)