

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2926 Ærmeløs kjole med asymmetriske kontrastdetaljer

Stof: Fast kjolestof i to farver eller mønstre.

Stof 1 (kjole): ca. 2,2 m (str. 32–40), ca. 2,7 m (str. 42–54) med en stofbredde på 150 cm.

Stof 2 (kontrastdetaljer): ca. 0,5 m (str. 32–54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås ca. 60 cm.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum ved alle syninger og 2 cm til oplægning af modellen.

Stof 1:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke midterdel – 1 del
4. Forstykke sidedel – 2 dele
5. Indsats – 1 del
6. Belægning bag – 2 dele

Stof 2:

1. Belægning for – 1 del
2. Indsats – 1 del



3. Højre skulderstrop – 1 del
4. Venstre skulderstrop – 1 del

Vlieseline:

1. Belægning bag – 2 dele
2. Belægning for – 1 del
3. Højre skulderstrop – 1 del
4. Venstre skulderstrop – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy bagstykkets prinsessesømme, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
3. Sy bagstykkets midtersøm fra lynlåsmarkeringen til den nederste kant, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy lynlåsen i.
4. Sy forstykkets venstre prinsessesøm, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
5. Læg indsatsdelene ret mod ret og sy langs den nederste kant. Klip sømrummene ned i hjørnet, vend delene til retsiden og pres. Hæft delene sammen langs sidekanterne. Sy indsatsen fast til forstykkets midterdel (indsatsen er kortere med oplægningssømrummets bredde), overlock sømrummene og pres dem. Sy forstykkets højre prinsessesøm, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
6. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
7. Fold skulderstropperne på langs med retsiden indad og sy de lange kanter. Vend skulderstropperne til retsiden, ret dem til og pres. Overlock skulderstroppernes nederste kanter. Sy skulderstropperne fast til bagstykkets skulderkanter.
8. Sy sidesømmene på belægningerne til for- og bagstykket og pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens yderste kant. Læg belægningen ret mod ret på modellen, og sy langs bagstykkets halsudskæring, skulderkanterne, ærmegabene og forstykkets øverste kant. Klip hak i sømrummene langs de buede kanter og klip sømrummene ned i hjørnerne. Fold belægningerne mod vrangside og pres. Hæft belægningerne fast til lynlåsbandet.
9. Læg skulderstroppernes nederste kanter ind under forstykket og stik dem fast langs den

markerede foldelinje. Fold forstykkets øverste del om til retsiden.

10. Overlock kjolens nederste kant, pres oplægningssømrummet mod vrangsiden og stik det fast.

Tillykke – du er færdig :)