

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2932 Ærmeløs kjole med revers og knapper

Stof:

Fast kjolestof ca. 1,7 m (str. 32–40), ca. 2,2 m (str. 42–54)
med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 8 knapper.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum ved alle syninger
og 2 cm til oplægning af modellen.

Stof:

1. Bagstykke øverste midterdel – 2 dele
2. Bagstykke øverste sidedel – 2 dele
3. Linning bag – 1 del
4. Bagstykke nederste midterdel – 2 dele
5. Bagstykke nederste sidedel – 2 dele
6. Forstykke øverste midterdel – 2 dele
7. Forstykke øverste sidedel – 2 dele
8. Linning for – 2 dele
9. Forstykke nederste midterdel – 2 dele
10. Forstykke nederste sidedel – 2 dele
11. Forkantsbelægning – 2 dele
12. Halsbelægning bag – 1 del

Vlieseline:



1. Forkantsbelægning – 2 dele
2. Halsbelægning bag – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy prinsessesømmene på bagstykkets øverste del, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy midtersømmen på bagstykkets øverste del, overlock sømrummene og pres dem mod venstre.
3. Sy den bageste linning fast til bagstykkets øverste del, overlock sømrummene og pres dem mod linningen.
4. Sy bagstykkets nederste midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy midtersømmen på bagstykkets nederste del, overlock sømrummene og pres dem mod venstre.
5. Sy bagstykkets øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
6. Sy prinsessesømmene på forstykkets øverste del, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
7. Sy den forreste linning fast til forstykkets øverste del, overlock sømrummene, og pres dem mod linningen.
8. Sy forstykkets nederste midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
9. Sy forstykkets øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
10. Sy skuldersømmene, og klip hak i sømrummene i hjørnerne ved forstykkets skulderkanter. Overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy kravens midtersøm og pres sømrummene fra hinanden. Sy kraven fast i bagstykkets halsudskæring, pres sømrummene ind i kraven.
11. Sy skuldersømmene på belægningen, klip hak i sømrummene ved hjørnerne og pres dem fra hinanden. Sy kravens midtersøm og pres sømrummene fra hinanden. Sy kraven

fast i belægningens halsudskæring, pres sømrummene ind i kraven. Overlock belægningens indvendige kant.

12. Læg belægningen ret mod ret på modellen, og sy langs forkanterne og kravens kant. Klip hak i sømrummene langs de buede kanter, og klip sømrummene ned i hjørnerne. Vend kraven til retsiden og pres. Hæft halssømrummene i overkraven og underkraven sammen.

13. Klip 4 cm brede skråtrimler med en længde svarende til ærmegabets længde + 4 cm (eller brug færdigt skråbånd). Fold skråtrimlerne på midten på langs med retsiden udad og pres. Læg skråtrimlerne ret mod ret langs ærmegabenes kanter og sy dem fast. Fold skråtrimlerne mod vrangsiden, og stik dem fast langs folden på modellen.

14. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

15. Overlock modellens nederste kant, pres oplægningssømrummet mod vrangsiden og stik det fast.

16. Sy knaphullerne på højre forstykke som markeret, og sy knapperne fast på venstre forstykke.

Tillykke – du er færdig :)