

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2934 Stropkjole med brystskåle og læg

Stof: Fast kjolestof ca. 2,5 m (str. 32–40), ca. 3 m (str. 42–54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås ca. 35 cm.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum ved alle syninger og 2 cm til oplægning af modellen.

Stof:

1. Bagstykke øverste del – 2 dele
2. Bagstykke nederste del – 2 dele
3. Forstykke øverste del 1 – 2 dele
4. Forstykke øverste del 2 – 2 dele
5. Forstykke nederste del – 1 del til fold
6. Lommepose – 4 dele
7. Halsbelægning for – 1 del
8. Halsbelægning bag – 2 dele

Vlieseline:

1. Halsbelægning for – 1 del
2. Halsbelægning bag – 2 dele

OBS! Trådretningen på mønsterdelene til forstykkets og bagstykkets øverste dele er angivet til stribede stoffer. Hvis du bruger stof uden striber eller tern, skal trådretningen være parallel med midterkanten.



SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Fold og sy læg på bagstykkets nederste dele som markeret. Sy bagstykkets øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
3. Sy bagstykkets midtersøm fra lynlåsmarkeringen til den nederste kant og pres sømrummene fra hinanden. Sy lynlåsen i.
4. Sy de to dele af forstykkets øverste del 1 sammen med hver sin del af forstykkets øverste del 2, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy forstykkets venstre og højre øverste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden.
5. Fold og sy læg på forstykkets nederste del som markeret. Sy forstykkets øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene sammen og pres dem opad.
6. Sy lommeposerne fast til for- og bagstykket som markeret og overlock sømrummene. Sy sidesømmene og lommeposernes kanter, overlock sømrummene og pres dem.
7. Klip 2 stropper, 4 cm brede og i den ønskede længde. Fold stropperne på midten på langs med retsiden udad og pres. Fold dem ud igen, fold de lange kanter ind mod den pressede midterlinje og pres. Fold dem igen på midten på langs med de åbne kanter indeni og pres. Stik 0,1 cm fra de lange kanter.
8. Sy sidesømmene på belægningen og pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens nederste kant. Læg belægningen ret mod ret på modellen og sy langs den øverste kant, idet stropperne placeres mellem delene på forstykket. Klip hak i sømrummene, fold belægningen mod vrangside og pres. Hæft belægningen fast til modellen ved sidesømmene, forreste midtersøm og lynlåsbåndet.
9. Overlock modellens nederste kant, pres oplægningssømrummet mod vrangside og stik det fast.
10. Tag kjolen på og tilpas stroppernes længde. Overlock stroppernes nederste kanter og fastgør dem på bagstykket.

Tillykke – du er færdig :)