

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2935 Ærmeløs kjole med dekorative knapper

Stof:

Fast kjolestof ca. 1,5 m (str. 32–40), ca. 2 m (str. 42–54) med en stofbredde på 150 cm.

Foer: ca. 0,8 m (str. 32–40), ca. 1,2 m (str. 42–54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 5 dekorative knapper, usynlig lynlås ca. 65 cm, skulderpuder.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum ved alle syninger og 2 cm til oplægning af modellen.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke midterdel – 2 dele
4. Forstykke sidedel – 2 dele
5. Halsbelægning bag – 2 dele
6. Halsbelægning for – 2 dele

Foer:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke midterdel – 2 dele

3. Forstykke sidedel – 2 dele

Vlieseline:

1. Halsbelægning bag – 2 dele
2. Halsbelægning for – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy skuldersømmene på for- og bagstykkets midterdele. Klip hak i sømrummene og pres dem fra hinanden.
3. Sy prinsessesømmene på forstykkets foerdele og pres sømrummene. Sy forstykkets foer fast til den forreste halsbelægning. Pres sømrummene mod foeret.
4. Sy indsnittene på bagstykkets foer, pres indsnittene mod midten. Sy bagstykkets foer fast til den bageste halsbelægning. Pres sømrummene mod foeret. Sy side- og skuldersømmene på foeret og belægningerne. Klip hak i sømrummene langs de buede kanter, og pres dem fra hinanden. Overlock foerets nederste kant.
5. Læg belægningerne ret mod ret på for- og bagstykket, og sy langs halsudskæringen. Klip hak i sømrummene, vend til retsiden og pres.
6. Læg højre forstykke over venstre forstykke, og hæft dem sammen langs prinsessesømskanterne.
7. Sy skuldersømmene på kjolens sidedele og pres sømrummene fra hinanden.
8. Sy prinsessesømmene på for- og bagstykket i én arbejdsgang, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
9. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
10. Sy foeret fast langs ærmegabene i to arbejdsgange: først langs forstykkets ærmegab og derefter langs bagstykkets ærmegab. Klip hak i sømrummene, vend til retsiden og pres.
11. Sy bagstykkets midtersøm fra lynlåsmarkeringen til den nederste kant, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy lynlåsen i. Sy halsbelægningen bag og foeret fast til lynlåsbåndet.

12. Sy skulderpuderne fast på modellens vrangside til sømrummene ved skuldersømmene.
13. Fold modellens nederste kant 1 cm mod vrangsiden, fold den derefter yderligere 1 cm ind og stik den fast.
14. Sy de dekorative knapper fast som markeret.

Tillykke – du er færdig :)