

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2936 Bluse med peplum og pufærmer

Stof:

Fast kjolestof ca. 1,2 m (str. 32–40), ca. 1,5 m (str. 42–54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 5 knapper.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum ved alle syninger og 1,5 cm til oplægning af modellen.

Stof:

1. Bagstykke øverste midterdel – 2 dele
2. Bagstykke øverste sidedel – 2 dele
3. Bagstykke nederste del – 1 del til fold
4. Forstykke øverste midterdel – 2 dele
5. Forstykke øverste sidedel – 2 dele
6. Forstykke nederste del – 1 del til fold
7. Forkantsbelægning – 2 dele
8. Halsbelægning bag – 1 del
9. Ærme – 2 dele
10. Manchet – 2 dele

Vlieseline:

1. Forkantsbelægning – 2 dele
2. Halsbelægning bag – 1 del

3. Manchet – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy bagstykkets midtersøm, overlock sømrummene og pres dem mod venstre. Sy prinsessesømmene på bagstykket, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
3. Sy prinsessesømmene på forstykket, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
4. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
5. Sy skuldersømmene på belægningen og pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens inderste kant. Læg belægningen ret mod ret på modellen og sy langs halsudskæringen og forkanterne. Klip hak i sømrummene langs de buede kanter og klip sømrummene skråt af i hjørnerne. Fold belægningen mod vrangsiden og pres. Læg højre forkant over venstre, så midterlinjerne flugter, og hæft dem sammen langs den nederste kant.
6. Rynk langs den øverste kant på bagstykkets nederste del. Sy bagstykkets nederste del fast til den øverste del, overlock sømrummene og pres dem opad.
7. Rynk langs den øverste kant på forstykkets nederste del. Sy forstykkets nederste del fast til de øverste dele, overlock sømrummene og pres dem opad.
8. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
9. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem. Rynk langs ærmekuplen. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres dem.
10. Sy hver manchet sammen til en ring og pres sømrummene fra hinanden. Fold manchetterne på midten på langs med retsiden udad og pres. Sy manchetternes udvendige kanter fast til ærmernes nederste kanter og pres sømrummene mod manchetterne. Fold sømrummene ved manchetternes indvendige kanter ind og stik dem fast i påsyningssømmen.
11. Overlock modellens nederste kant, pres oplægningssømrummet mod vrangsiden og stik det fast.

12. Sy knaphullerne på højre forstykke som markeret og sy knapperne fast på venstre forstykke.

Tillykke – du er færdig :)