

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2937 Kjole med V-hals og rynket nederdel

Stof:

Fast kjolestof ca. 1,5 m (str. 32–40), ca. 2 m (str. 42–54)
med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås ca. 60 cm.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum ved alle syninger, 3 cm til oplægning af modellen og 2 cm til oplægning af ærmerne.

Stof:

1. Bagstykke øverste del – 2 dele
2. Bagstykke nederste del – 2 dele
3. Forstykke øverste del – 1 del til fold
4. Forstykke nederste del – 1 del til fold
5. Ærme – 2 dele
6. Halsbelægning bag – 2 dele
7. Halsbelægning for – 1 del

Vlieseline:

1. Halsbelægning bag – 2 dele
2. Halsbelægning for – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Rynk langs den øverste kant på bagstykkets nederste del. Sy bagstykkets nederste del fast til den øverste del, overlock sømrummene og pres dem opad.
3. Overlock bagstykkets midterkanter hver for sig. Sy bagstykkets midtersøm fra lynlåsmarkeringen til den nederste kant og pres sømrummene fra hinanden. Sy lynlåsen i.
4. Sy indsnittene på forstykkets øverste del og pres dem opad.
5. Rynk langs den øverste kant på forstykkets nederste del. Sy forstykkets nederste del fast til den øverste del, overlock sømrummene og pres dem opad.
6. Sy side- og skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
7. Sy skuldersømmene på halsbelægningen og pres sømrummene fra hinanden. Læg belægningen ret mod ret på modellen og sy langs halsudskæringen. Klip hak i sømrummene langs de buede kanter. Fold belægningen mod vrangside og pres. Overlock belægningens inderste kant. Hæft belægningen fast til modellen ved skuldersømmene og lynlåsbandet.
8. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres dem.
9. Overlock modellens og ærmernes nederste kanter, pres oplægningssømrummene mod vrangside og stik dem fast.

Tillykke – du er færdig :)