

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2938 Ærmeløs kjole med lægget nederdel

Stof:

Fast kjolestof ca. 2,3 m (str. 32–40) eller ca. 2,8 m (str. 42–54) ved en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 7 knapper og 1 usynlig lynlås på ca. 45 cm.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum ved alle syninger og 2 cm til oplægning af modellen.

Stof:

1. Bagstykke øverste midterdel – 2 dele
2. Bagstykke øverste sidedel – 2 dele
3. Bagstykke nederste del – 2 dele
4. Forstykke øverste midterdel – 2 dele
5. Forstykke øverste sidedel – 2 dele
6. Forstykke nederste del – 1 del til fold
7. Forkantsbelægning – 2 dele
8. Halsbelægning bag – 1 del

Vlieseline:

1. Forkantsbelægning – 2 dele
2. Halsbelægning bag – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy prinsessesømmene på bagstykkets øverste dele, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
3. Fold og hæft læggene på bagstykkets nederste del som markeret. Sy bagstykkets øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
4. Sy bagstykkets midtersøm fra halsudskæringen til den første markering og fra den anden markering til den nederste kant, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy lynlåsen i.
5. Sy prinsessesømmene på forstykkets øverste dele, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
6. Sy skuldersømmene. Klip hak i sømrummet ved markeringen på forstykkets skulderkant. Overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy kravens søm og pres sømrummene fra hinanden. Sy kraven fast i bagstykkets halsudskæring og pres sømrummene mod kraven.
7. Sy skuldersømmene på belægningen, klip hak i sømrummene ved hjørnerne og pres sømrummene fra hinanden. Sy kravens søm og pres sømrummene fra hinanden. Sy kraven fast i belægningens halsudskæring og pres sømrummene mod kraven. Overlock belægningens indvendige kant.
8. Læg belægningen ret mod ret på modellen og sy langs forkanterne og kravens kant. Klip hak i sømrummene langs de buede kanter. Vend kraven med retsiden ud, ret sømmene til og pres. Hæft sømrummene ved den udvendige og den indvendige kraves påsyningssømme sammen. Læg højre forstykke over venstre og hæft dem sammen langs den nederste kant.
9. Fold og hæft læggene på forstykkets nederste del som markeret. Sy forstykkets øverste og nederste del sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
10. Klip to 4 cm brede skråtrimler med en længde svarende til ærmegabets længde + 4 cm.

Fold skråtrimlerne på midten på langs med retsiden udad og pres. Læg skråtrimlerne ret mod ret langs kanten af hvert sit ærmegab og sy dem fast. Klip hak i sømrummene. Fold skråtrimlerne mod vrangsiden og stik dem fast langs folden på modellen. Pres sømmene.

11. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

12. Overlock modellens nederste kant, pres oplægningssømrummet mod vrangsiden og stik det fast.

13. Sy knapperne fast, så forstykkets øverste dele holdes sammen.

Tillykke – du er færdig :)