OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2939 Jakke med kinakrave og knudelukning



Stof:

Fast stof ca. 1,5 m (str. 32–40) eller ca. 1,8 m (str. 42–54) ved en stofbredde på 150 cm.

Foer ca. 1,3 m (str. 32–54) ved en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 5 dekorative knudelukninger og skulderpuder.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 3 cm til oplægning af jakkens og ærmernes nederste kanter samt 1 cm sømrum ved alle øvrige syninger.

Stof:
1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke midterdel – 2 dele
4. Forstykke sidedel – 2 dele
5. Overærme – 2 dele
6. Underærme – 2 dele
7. Krave – 2 dele
8. Forkantsbelægning – 2 dele
9. Halsbelægning bag – 1 del

Vlieseline:
1. Forkantsbelægning – 2 dele
2. Halsbelægning bag – 1 del

3. Krave – 1 del

Foer:
1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke midterdel – 2 dele
4. Forstykke sidedel – 2 dele
5. Ærme øverste del – 2 dele
6. Ærme nederste del – 2 dele

OBS: Forstykke og bagstykke til foeret skal klippes minus bredden af belægningerne.

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.

2. Sy prinsessesømmene på bagstykket og pres sømrummene fra hinanden. Sy bagstykkets midtersøm og pres sømrummene fra hinanden.

3. Sy prinsessesømmene på forstykket og pres sømrummene fra hinanden.

4. Sy skulder- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden.

5. Sy kravens dele sammen ret mod ret, men lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene skråt af i hjørnerne og klip hak i sømrummene langs de buede kanter. Vend kraven med retsiden ud, ret kanterne til og pres. Sy kraven fast i halsudskæringen.

6. Sy ærmesømmene og pres sømrummene fra hinanden. Sy ærmerne i ærmegabene og pres sømrummene. Sy skulderpuderne fast.

7. Sy belægningens skuldersømme og pres sømrummene fra hinanden. Læg belægningen ret mod ret på modellen og sy langs forkanterne, halsudskæringen og den nederste kant. Klip sømrummene skråt af i hjørnerne og klip hak i sømrummene langs de buede kanter. Fold belægningen mod vrangsiden, ret kanterne til og pres.

8. Pres oplægningssømrummene ved jakkens og ærmernes nederste kanter mod vrangsiden.

9. Sy foerets sømme, men lad en åbning stå i venstre ærmes albuesøm. Sy foeret fast til belægningen. Pres sømrummene mod foeret. Sy foeret fast til jakkens og ærmernes

oplægningssømrum.

10. Hæft halsbelægningen fast til skuldersømmene og bagstykkets midtersøm. Vend jakken med retsiden ud gennem åbningen. Sy åbningen til.

11. Sy de dekorative knudelukninger fast på forstykkerne.

Tillykke – du er færdig :)