OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2942 Kjole med empiretalje og pynteknapper



Stof:Fast kjolestof ca. 1,5 m (str. 32–40), ca. 2 m (str. 42–54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 1 usynlig lynlås, ca. 60 cm og 11 knapper.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum ved alle syninger og 2 cm til oplægning af kjolens og ærmernes nederste kanter.

Stof:
1. Bagstykke øverste del – 2 dele
2. Bagstykke nederste del – 2 dele
3. Forstykke øverste højre del – 1 del
4. Forstykke øverste venstre del – 1 del
5. Forstykke nederste højre del – 1 del
6. Forstykke nederste venstre del – 1 del
7. Ærme – 2 dele
8. Halsbelægning bag – 2 dele
9. Halsbelægning for – 1 del
10. Lommepose – 4 dele

Vlieseline:
1. Halsbelægning bag – 2 dele
2. Halsbelægning for – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.

2. Sy taljeindsnittene på bagstykkets øverste dele og pres dem mod midten.

3. Rynk den øverste kant på bagstykkets nederste del. Sy bagstykkets nederste del fast til den øverste del, overlock sømrummene og pres dem opad.

4. Sy bagstykkets midtersøm fra lynlåsmarkeringen til nederste kant, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy lynlåsen i.

5. Sy brystindsnittene på forstykkets øverste dele og pres dem opad.

6. Sy forstykkets øverste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem. Fold højre forstykke langs den markerede linje, så der dannes et læg, og stik lægget fast fra retsiden i sammensyningssømmen.

7. Sy forstykkets nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem. Fold venstre forstykke langs den markerede linje, så der dannes et læg, og stik lægget fast fra retsiden i sammensyningssømmen.

8. Rynk den øverste kant på forstykkets nederste del. Sy forstykkets nederste del fast til den øverste del, overlock sømrummene og pres dem opad.

9. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

10. Sy skuldersømmene på halsbelægningen og pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens inderste kant. Læg belægningen ret mod ret på modellen og sy langs bagstykkets og forstykkets halsudskæring. Klip hak i sømrummene langs de buede kanter. Fold belægningen mod vrangsiden, ret kanterne til og pres. Hæft belægningen fast til skuldersømmenes sømrum og lynlåsens bånd.

11. Sy lommeposerne fast til bagstykket og forstykket og overlock sømrummene. Sy sidesømmene og fortsæt med at sy lommeposerne sammen. Overlock sømrummene og pres dem fremad.

12. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmerne i ærmegabene efter markeringerne, overlock sømrummene og pres dem.

13. Overlock modellens og ærmernes nederste kanter, pres oplægningssømrummene mod vrangsiden og stik dem fast.

14. Sy de dekorative knapper fast på forstykkets øverste og nederste læg.

Tillykke – du er færdig :)