

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

4011 Trøje med lynlås til kvinder

Stof: Strikket stof (jersey, strik, isoli, fleece) med 10-25 % stræk ca. 1,7 m (str. 32-42), ca. 2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Lynlås ca. 60 cm, skråbånd eller kantbånd med lidt stræk i.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til lommeindgang 0 cm.

Stof:

1. Forstykke højre midterdel – 1 del
2. Forstykke venstre midterdel – 1 del
3. Forstykke sidedel – 2 dele
4. Bagstykke midterdel – 2 dele
5. Bagstykke sidedel – 2 dele
6. Ærme – 2 dele
7. Krave – 2 dele
8. Linning – 1 del
9. Manchet – 2 dele
10. Lommepose – 2 dele

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal sømrummet være 0,6-0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Klip en 4 cm bred skråstrimmel og lig med lommeåbningens længde + 4 cm. Fold skråstrimmel langs midten med højre side ud og pres. Fold kanterne ind og pres igen. Kant lommeåbnings kant med skråstrimmel. Overlock den runde kant af lommepose. Sæt lommepose under forstykkets sidedel ved lommeåbning. Sy lommepose i vrangside af forstykkets sidedel langs den runde kant. Sy den anden lomme på samme måde.

2. Sy bagstykkets midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy pyntestik i 0,5 cm fra sømmene. Sy bagstykkets midtersøm, overlock sømrummene og pres dem mod venstre. Sy pyntestik i 0,5 cm fra sømmen.

3. Sy forstykkets højre midterdel og sidedel sammen, overlock sømrummene og pres dem mod sidedel. Sy pyntestik i 0,5 cm fra sømmen.

4. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

5. Overlock forkanten af forstykkets venstre midterdel, bøj den mod vrangen og sy fast.

6. Fold linningen på langs med retsiden ud og pres. Sy den yderste kant af linning til trøjets nederste kant, stræk den lidt. Overlock den anden kant af linning. Sæt den venstre del af lynlås fra folden af linning til markering i forstykkets sidedel, så tænderne af lynlåsen rettes mod sidesøm, og hæft fast. Bøj linning over lynlåsen. Sæt forstykkets venstre midterdel på sidedel, lynlås ligger imellem, og sy langs lynlåsen fra bunden til halsudskæring. Vend linning og pres. Overlock sømrummene og pres dem mod sidedel. Overlock forkanten af forstykkets højre midterdel. Sæt den højre del af lynlås fra folden af linning til markering i forstykkets højre midterdel, så tænderne af lynlåsen rettes mod sidesøm, bøj linning over lynlåsen, og sy fast langs lynlåsen. Pres sømrummene mod sidedel. Vend linning og pres. Sy pyntestik i 0,5 cm fra sømmene af lynlåsen. Sy kanten af den indre linning i den udvendige søm.

7. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

8. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Vend kraven og pres. Sy pyntestik i kraven 0,5 cm fra kanten. Sæt kraven på trøjets halsudskæring ret mod ret og hæft. Fold skråbånd på midten på langs og pres. Læg skråbånd på kravens

påsyningskant og sy. Fold skråbånd over sømrummene, bøj enderne ind og sy fast, så sømrummene ikke ses.

9. Sy ærmesømmen, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy manchetten i ringen og pres sømrummene fra hinanden. Fold manchetten på midten på langs og pres. Sy manchetten til ærmet, stræk den lidt. Overlock sømmen og pres. Sy det anden ærme på samme måde.

10. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres dem mod trøje. Sy pyntestik i 0,5 cm fra sømmene.

Tillykke – du er færdig :)