

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

4047 Shorts med elastik i ben

Stof: Fast stof (fx. silke) ca. 0,8 m (str. 32-42), ca. 1 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Foer ca. 0,6 m (str. 32-42), ca. 0,8 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Lynlås, knap, elastiktråd.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum ved alle syninger, 3 cm til de nederste kanter af bagbukser og forbukser af stof.

Stof:

1. Bagbukser – 2 dele
2. Forbukser – 2 dele
3. Linning – 1 del
4. Gylpunderlag – 1 del
5. Lommebelægning – 2 dele

Foer:

1. Forbuksfoer – 2 dele
2. Bagbuksfoer – 2 dele
3. Lommepose – 2 dele



Vlieseline:

1. Linning – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Overlock lommebelægningens nederste kant, læg den på lommeposen og sy den fast.
3. Læg lommeposen på forbuksen, og sy lommeåbningen. Klip hak i sømrummene i rundingerne, og fold lommeposen mod vrangen. Sy en stikning langs lommeåbningen 0,5 cm fra kanten. Fold lommeposen på midten og sy den nederste kant, overlock sømrummene. Hæft lommeposen og forbuksen sammen ved sidekant og øverste kant. Sy den anden lomme på samme måde.
4. Sy side- og bensømmene. Overlock sømrummene og pres dem bagud.
5. Sy side- og bensømmene i foeret, pres sømrummene.
6. Rynk modellens nederste kanter mellem markeringerne. Sy modellen og foeret sammen langs den nederste kant. Sy med elastiktråd i sammensyningssømmen.
7. Klip den tilklippede gylpbelægning på venstre forbuks, så sømrummet midt for er 1,5 cm. Overlock sømrummene ved den forreste midtersøm og gylpbelægningen. Sy den forreste midtersøm fra lynlåsmarkeringen til bagbuksens øverste kant. Fold det 1 cm brede sømrum ved gylpen mod vrangen i venstre side og pres. Fold gylpbelægningen mod vrangen i højre side og pres. Sy lynlåsen fast under venstre forkant tæt ved siden af tænderne. Sæt forkanterne sammen med knappenåle, så midt-for-linjerne passer sammen. Sy det løse lynlåsband fast på højre gylpbelægning uden at sy i buksedelen. Sy pyntestikninger på højre forbuks langs den markerede linje 0,1 og 0,7 cm fra kanten, så gylpbelægningen fanges med. Fold gylpunderlaget på midten på langs med retsiden indad, og sy den korte nederste kant. Vend gylpunderlaget til retsiden, pres og overlock den lange kant. Sy gylpunderlaget fast i sømmen, hvor lynlåsen er syet på venstre side. Sy en hæftestikning ved lukningens ende fra shortsenes retside, så gylpen og gylpunderlaget hæftes sammen.
8. Sy den forreste og bageste midtersøm i foeret fra markering af lynlåsen til bagbuksens øverste kant. Hæft foeret fast langs lynlåsen med håndstikning.
9. Fold linningen på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend

linningen og pres kanterne. Sy den ene kant af linningen ret mod ret på den øverste kant. Pres sømrummene ind i linningen. Bøj kanten af den indre linning indad og sy i den udvendige søm.

10. Sy knaphullet i linningen som markeret. Sy knappen fast.

Tillykke – du er færdig :)