

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

### 4070 Bluse med ståkrave og rynker

Stof: Strikket stof med medium eller høj strækprocent ca. 1,1 m (str. 32-42), ca. 1,3 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.



#### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning af modellen og ærmer – 1,5 cm.

#### Stof:

1. Forstykke øverste del – 1 del
2. Forstykke nederste midterdel – 1 del
3. Forstykke nederste sidedel – 2 dele
4. Bagstykke – 1 del
5. Bagstykke sidedel – 2 dele
6. Krave – 1 del
7. Ærme forstykke – 2 dele
8. Ærme bagstykke – 2 dele

#### SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Sy bagstykkets midter- og sidedele sammen samt forstykkets nederste midter- og sidedele, overlock sømrummene og pres dem mod midten.

2. Rynk nederste kant på forstykkets øverste del mellem de trekantede markeringer til passende bredde. Sy forstykkets øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem nedad.
3. Sy skuldर्सømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
4. Sy ærmernes albuesømme, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene.
5. Sy side- og ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
6. Sy kraven til en ring ret mod ret, fold den dobbelt med vrangsiden indad og pres. Sy kraven i halsudskæringen, placér kravesømmen ved venstre skuldर्सøm. Overlock sømrummene og pres.
7. Overlock de nederste kanter af model og ærmer, bøj dem mod vrangen, pres og stik fast.

Tillykke – du er færdig :)