

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stoffbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

4182 Kort sommerfrakke med bælte

Stof: Fast jakkestof.

Andre materialer: vlieseline, 2 skulderpuder, 4 knapper, foer.

KLIPNING:

Stof:

1. Forstykke – 2 dele
2. Bagstykke – 1 del
3. Ærme øverste del – 2 dele
4. Ærme nederste del – 2 dele
5. Belægning for – 2 dele
6. Ærmebelægning – 2 dele
7. Lommeliste – 2 dele
8. Halsbelægning bag – 1 del
9. Krave – 2 dele
10. Bælte – 1 del
11. Stor lommepose – 2 dele

Foer:

1. Forstykke – 2 dele
2. Bagstykke – 1 del
3. Ærme – 2 dele
4. Lille lommepose – 2 dele



OBS: Forstykke og bagstykke til foret skal klippes minus bredden af belægninger.

Vlieseline:

1. Belægning for – 2 dele
2. Ærmebelægning – 2 dele
3. Lommeliste – 2 dele
4. Halsbelægning bag – 1 del
5. Krave – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele. Og stryg også vlieselinen på sømrummene til ærmegab på for- og bagstykker og på indgangen til lommen.
2. Sy skulderindsnit på bagstykke og pres dem mod midten. Sy brystindsnit på forstykke og pres det opad.
3. Fold og pres lommeliste langs midten. Sy lille lommepose på indersiden af lommeliste. Sy forkant af lommeliste langs den nederst markerede linje af lommen. Sy stor lommepose på langs af den øverst markerede linje af lommen. Klip lommeåbningen. Klip diagonalt mod slutningen af sømmen 1 mm fra enden af lommeåbningen. Vend lommelisten og den store lommepose på vrangside gennem lommeåbningen. Sy en dobbelt søm i inderside nær hjørnerne for at fastgøre enderne af lommerne. Sy kanter af store og små lommeposer sammen.
4. Sy skuldर्सømmene og sidesømmene, pres sømrummene fra hinanden.
5. Sy skuldर्सømmene på belægning til for- og bagstykker. Pres sømrummene fra hinanden.
6. Sy kravens dele sammen ret mod ret langs yderkanterne i venstre side fra det øverste hjørne af krave og i højre side på tværs af kravens hjørner op til markering. Klip hak ved markering. Vend kraven og pres. Sy den udvendige kant af krave til halsudskæring mellem markeringen.
7. Sæt belægning på forstykkets højre del ret mod ret og sy på langs den midterste kant og på tværs af forstykkets øverste hjørne til markering. Klip hak ved markeringen. Sy den nederste kant af belægning i den markerede linje af oplægningen, stop med at sy 1,5 cm før inderste kant af belægning. Klip hjørnerne skråt af. Vend belægningen mod ret. Sy den

indvendige kant af krave til halsudskæringens belægning. Pres sømrummene fra hinanden.

8. Sæt belægning på forstykkets venstre del ret mod ret og sy på langs den midterste kant og kravens korte kant. Sy den nederste kant af belægning i den markerede linje af oplægningen, stop med at sy 1,5 cm før inderste kant af belægning. Klip hjørnerne skråt af. Vend belægningen mod ret. Pres belægning og kraven. Hæft kravens påsyningsøm sammen. Sy et pyntestik langs kraven og forstykkets midterste kant 1 cm fra kanten.

9. Fold læg i ærmets nederste del. Sy ærmets nederste og øverste dele sammen, pres sømrummene opad. Sy ærmesøm, pres sømrummene fra hinanden. Sy ærmebelægning i en ring, pres sømrummene fra hinanden. Læg ærmebelægning på ærmet ret mod ret og sy på langs den nederste kant. Vend belægningen og pres kanten. Sy ærmer med i ærmegab. Sy skulderpuder ind i jakken.

10. Overlock den nederste kant af jakken, bøj den mod vrangen og pres.

11. Sy foerets detaljer sammen, sy ærmerne i. Bøj den nederste kant af foer mod vrangen i 1 cm og pres, bøj dem igen i 1 cm og sy fast.

12. Sy foer til de indvendige kanter af belægning. Sy foer til nederste kanter af ærmer.

13. Fold bæltet på midten på langs med retsiden indad, sy kanterne sammen, lad den smalle side stå åben til at vende igennem. Klip hjørnerne skråt af, vend bæltet mod ret og pres. Sy det midlertidige hul op. Sy et pyntestik bæltet rundt 1 cm fra kanten.

14. Sy knaphuller langs den midterste kant i højre del af forstykke og et i kraven. Sy knapperne fast langs den midterste kant i venstre del og en i kraven.

Tillykke – du er færdig. :)