

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

4186 Lang nederdel med dekorativt hoftestykke

Stof: Godt draperet fast stof ca. 3 m (str. 32-40), ca. 3,5 m (str. 42-54) med en stofbredde på 150 cm;

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 1,5 cm.

Stof:

1. Bagstykke øverste del – 2 dele
2. Bærestykke bag – 1 del
3. Bagstykke nederste del – 1 del
4. Forstykke øverste del – 2 dele
5. Bærestykke for – 1 del
6. Forstykke højre del – 1 del
7. Forstykke venstre del – 1 del

Vlieseline:

1. Bagstykke øverste del – 2 dele
2. Forstykke øverste del – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.



2. Sy bagstykkets øverste del og bageste bærestykke sammen, pres sømrummene opad.
3. Sy bageste bærestykke og bagstykkets nederste del sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
4. Sy forstykkets øverste del og forreste bærestykke sammen, pres sømrummene opad.
5. Sy forstykkets højre nederste del og bærestykket sammen. Klip hak i sømrummet ved markeringen, overlock den og pres opad. Sy forstykkets venstre nederste del og bærestykket sammen. Klip hak i sømrummet ved markeringen, overlock den og pres opad. Sy forstykkets venstre og højre nederste dele sammen. Overlock sømrummene og pres dem fra hinanden.
6. Sy højre sidesøm, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy en pyntestikning 0,5 cm fra sømmen af nederdelens øverste del. Overlock venstre sidesøms sømrum separat på hver del. Sy den venstre sidesøm fra lynlåsmærke til bunden. Sy en lynlås i.
7. Sy højre sidesøm af forstykkets og bagstykkets øverste dele (herefter belægningerne) og pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens nederste kant.
8. Læg belægningen på nederdelen, ret mod ret, og sy langs den øverste kant. Fold belægningen mod vrangen og pres. Bøj belægningernes sømrum på venstre sidekant mod vrangen og sy dem fast i lynlåsbåndet med håndstikning. Sy en pyntestikning 0,5 cm fra kanten langs den øverste kant. Sy belægningens indvendige kant i den udvendige søm.
9. Overlock nederste kant af nederdelen, pres den mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)