

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

4213 Kjole med franske indsnit

Stof: Fast kjolestof ca. 1,7 m (str. 32-42), ca. 2,3 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås ca. 60 cm.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke - 2 dele
2. Forstykke - 1 del
3. Belægning bag - 2 dele
4. Belægning for - 1 del
5. Ærme - 2 dele
6. Manchet - 2 dele

Vlieseline:

1. Belægning bag - 2 dele
2. Belægning for - 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.



2. Sy indsnit i bagstykkets dele og pres dem mod midten. Sy indsnit i forstykket, klip sømrummene ned til 1 cm, overlock og pres dem fra hinanden.

3. Stryg vlieselinen på slidsens vrangside i bagstykkets dele. Med retsiden markér midtersømmens linje (slidsens foldelinje). Overlock de midterste udskæringer af bagstykket separat på hver del. Sy det midterste snit fra markering under lynlåsen til markering af slids, pres sømrummene fra hinanden. Sy en lynlås i. Klip hak i sømrummet i hjørnet ved slids på højre del af bagstykke, pres slids mod venstre. Bøj den lodrette kant af det højre slidestykke 1 cm mod vrangen, og sy det fast. Læg det venstre slidestykke over det højre slidestykke, og sy de øverste kanter af slidsen diagonalt sammen med bagstykket.

4. Sy skulder- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

5. Sy skuldereømmene i halsbelægningen, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant. Hæft belægningen og modellen ret mod ret og sy halsudskæringen. Klip hak i sømrummene i rundingerne og i hjørnet foran tæt ind til syningen. Pres sømrummene mod belægningen og sy dem fast langs sømmen. Fold belægningen mod vrangen og pres. Hæft halsbelægningen ved skuldereømmene og lynlåsen.

6. Sy ærmeømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy hver manchete sammen til en ring, pres sømrummene fra hinanden. Fold manchetterne på midten på langs med retsiden udad og hæft lagene sammen langs de øverste kanter. Fold og sy 4 læg i manchetterne som markeret. Sy manchetterne til ærmernes nederste kanter. Overlock sømrummene og pres dem opad. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres.

7. Overlock modellens nederste kant, bøj den mod vrangen og sy fast med blindsting.

Tillykke – du er færdig :)