

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

### **4222 Bluse med løst stykke foran**

Stof: Tyndt vævet blusestof med elasthan ca. 1,4 m (str. 32-42), ca. 1,9 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 2 sæt hægter og øjne.



#### **KLIPNING:**

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke – 2 dele
3. Løst forpanel – 2 dele
4. Krave – 4 dele
5. Ærme – 2 dele
6. Manchet – 2 dele
7. Halsbelægning for – 1 del

Vlieseline:

1. Manchet – 2 dele
2. Krave – 4 dele
3. Halsbelægning for – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy skulder-, talje- og brystindsnit i bag- og forstykkets dele. Pres talje- og skulderindsnittene mod midten af delene, og pres brystindsnittene opad.
3. Sy bagstykkets midtersøm fra slidsmarkeringen til nederste kant, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden.
4. Læg kravens dele sammen parvis og sy øverste og midterste kanter, mens hæfter og øjne sættes ved midterste kanter imellem delene. Vend kraven til retsiden og pres. Sy den udvendige krave ret mod ret på modellens halsudskæring. Klip sømrummene ned og pres dem ind i kraven. Bøj kravens indvendige kant indad og sy den fast i påsyningssømmen.
5. Fold og hæft læg på forstykket som markeret, så dybderne vender opad. Sy forstykkets midtersøm, overlock sømrummene og pres dem mod venstre.
6. Læg de løse forpaneler ret mod ret og sy sidekanterne. Vend delen til retsiden og pres. Læg det løse forpanel på forstykket, fold vilkårlige læg langs den øverste kant, og hæft panelet til forstykket langs nederste kant og halsudskæringen.
7. Overlock halsbelægningens indvendige kant. Læg belægningen og forstykket ret mod ret og sy halsudskæringen. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen.
8. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
9. Sy skuldर्सømmene, mens bagstykket ligger mellem forstykket og belægningen. Overlock sømrummene. Fold belægningen mod vrangen og pres.
10. Klip slidserne i ærmerne som markeret. Klip to skråstrimler af stoffet på 18 x 3 cm. Fold skråstrimlerne på langs midt over og pres. Kant slidserne i ærmerne med skråstrimlerne. Sømmens bredde langs slidsen er 0,5–0,7 cm, og øverst ved slidsen bliver den smallere til 0,2 cm. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Fold læg som markeret.
11. Fold manchetterne på langs med retsiden indad, og sy de smalle sider sammen. Vend manchetterne til retsiden og pres. Sy manchetternes udvendige kanter ret mod ret på ærmernes nederste kanter. Pres sømrummene ind i manchetterne. Bøj manchetternes indvendige kanter indad, og sy dem fast i påsyningssømmene.
12. Rynk øverste ærmekanter mellem markeringer. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock

sømrummene og pres dem mod ærmet.

13. Sy knaphuller og knapper i manchetter.

14. Overlock modellens nederste kant, bøj oplægningsømrummet mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)