

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

### 4237 Sweater med vandfaldskrave

Stof: Strikket stof med mellem strækprocent, ca. 1,1 m (str. 32-42), ca. 1,5 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

#### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger.

#### Stof:

1. Bagstykke – 1 del
2. Forstykke – 1 del
3. Ærme – 2 dele
4. Krave – 1 del
5. Linning – 1 del
6. Manchet – 2 dele

#### SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Sy skulder- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
2. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy hver manchet til en cirkel, pres sømrummene fra hinanden. Fold manchetterne på midten på langs med



retsiden udad og pres. Sy manchetterne til ærmernes nederste kanter ved at strække dem lidt, overlock sømrummene og pres. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock og pres sømrummene.

3. Sy linningen til en cirkel, pres sømrummene fra hinanden. Fold linningen på midten på langs med retsiden udad og pres. Sy linningen til modellens nederste kant ved at strække den lidt, overlock sømrummene og pres.

4. Sy kraven til en cirkel, pres sømrummene fra hinanden. Fold kraven på midten på langs med vrangsiden indad og hæft kanterne sammen. Sy kraven i halsudskæringen, så kravens søm ligger ved den venstre skuldresøm. Overlock sømrummene og pres.

Tillykke – du er færdig :)