

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

4239 Bluse med peplum og lange ærmer

Stof: Fast blusestof ca. 1,3 m (str. 32-42), ca. 1,6 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle sømme.

Stof:

1. Forstykke midterdel – 1 del med fold
2. Bagstykke midterdel – 2 dele
3. Ærme – 2 dele
4. Forstykke sidedel – 2 dele
5. Bagstykke sidedel – 2 dele
6. Peplum for – 1 del
7. Peplum bag – 2 dele
8. Flæse – 2 dele
9. Halsbelægning bag – 2 dele
10. Halsbelægning for – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele. Sy skuldere sømmene i halsbelægningen. Overlock belægningens indvendige kant.

2. Sy forstykkets midter- og sidedele sammen. Sy bagstykkets midter- og sidedele sammen. Overlock sømrummene og pres dem mod midten.
3. Overlock bagstykkets midterkanter.
4. Sy skulder- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
5. Læg halsbelægningen på blusen ret mod ret og sy halsudskæringen. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen. Fold belægningen mod vrangen og pres. Hæft belægningen med håndsting ved skuldersømmene.
6. Sy peplummets sidesømme, overlock sømrummene og pres dem bagud. Overlock peplummets bageste midterkanter. Sy peplummet til blusens nederste kant, overlock sømrummene og pres dem nedad. Sy blusens bageste midtersøm fra lynlåsmarkeringen til nederste kant. Sy lynlåsen i. Overlock peplummets nederste kant, pres sømrummet mod vrangen og sy fast.
7. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres. Sy ærmeflæsenes sømme, overlock sømrummene og pres dem bagud. Overlock ærmeflæsenes nederste kanter, pres sømrummene mod vrangen og sy fast. Sy ærmeflæsene på ærmerne, så markeringerne passer sammen. Overlock sømrummene og pres dem mod flæsen.

Tillykke – du er færdig :)