

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

4253 Bluse med dobbelt peplum

Stof: Vævet stof med elastan ca. 1,6 m (str. 32-42), ca. 2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 2 knapper.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke – 1 del med fold
3. Indsats for – 1 del
4. Øverste peplum for – 1 del med fold
5. Nederste peplum for – 1 del med fold
6. Indsats bag – 1 del
7. Øverste peplum bag – 1 del med fold
8. Nederste peplum bag – 1 del med fold
9. Bælte – 2 dele (kan evt. klippes som 1 del med fold)
10. Ærme – 2 dele
11. Manchet – 2 dele
12. Halsbelægning for – 1 del
13. Halsbelægning bag – 1 del



Vlieseline:

1. Manchet – 2 dele
2. Halsbelægning for – 1 del
3. Halsbelægning bag – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Fold læg i bagstykket og forstykket som markeret, læggenes dybder peger mod skuldrene. Hæft læggene langs halsudskæringen.
3. Sy skulder- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
4. Sy skuldresømme i halsbelægning, overlock sømrummene og pres dem bagud. Overlock belægningens ydre kant. Læg belægningen ret mod ret på modellen og sy halsudskæringen. Klip hak i sømrummene, fold belægningen mod vrangen og pres.
5. Sy sidesømme i indsats, øverste og nederste peplum hver for sig, overlock sømrummene og pres dem bagud. Overlock peplumernes nederste kanter, bøj dem 1 cm mod vrangen og sy fast.
6. Sy indsatsen til modellens nederste kant, overlock sømrummene og pres dem mod indsatsen. Læg øverste peplum på nederste og hæft dem sammen langs øverste kant. Sy peplum-delene til indsatsen, overlock sømrummene og pres dem mod indsatsen.
7. Klip ærmeslidserne som markeret. Klip skråbånd i to stykker, 4 cm bredt og med en længde lig med dobbeltslidsens længde + 3 cm. Pres skråbåndet på midten på langs, bøj de ydre kanter ind mod midten og pres igen. Kant slidserne med skråbåndet og klip overskydende bånd af. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Rynk ærmernes nederste kanter.
8. Fold manchetterne på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend manchetterne og pres kanterne. Sy den ene kant af manchetter ret mod ret på de nederste ærmekanter. Pres sømrummene ind i manchetterne. Bøj kanten af de indre manchetter indad og sy i den udvendige søm. Sy knaphuller og knapper i manchetter.
9. Rynk ærmernes øverste kanter mellem markeringerne. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres dem.

10. Fold bæltet på midten på langs med retsiden indad, sy kanterne sammen, lad den smalle side stå åben til at vende igennem. Klip hjørnerne skråt af, vend bæltet mod ret og pres. Sy det midlertidige hul op.

Tillykke – du er færdig :)