

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

4296 Figursyet jakke med ståkrave

Stof: Fast stof (fx. kunstlæder/ægte læder, denim) ca. 1,5 m (str. 32-42), ca. 1,8 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Foer ca. 1,5 m (str. 32-54) med en stofbredde på 150 cm.



Andre materialer: Vlieseline, delbar lynlås ca. 50 cm, 2 lynlåse ca. 16 cm til lommer, skulderpuder.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning af ærmer – 4 cm.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke midterdel – 2 dele
4. Forstykke sidedel – 2 dele
5. Bærestykke for – 2 dele
6. Krave – 2 dele
7. Ærme øverste del – 2 dele
8. Ærme nederste del – 2 dele
9. Halsbelægning bag – 1 del
10. Forkantsbelægning – 2 dele
11. Belægning bag – 1 del
12. Belægning for – 2 dele

13. Lommeposebelægning – 2 dele

Foer:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Forstykke midterdel – 2 dele
3. Bagstykke sidedel – 2 dele
4. Forstykke sidedel – 2 dele
5. Ærme øverste del – 2 dele
6. Ærme nederste del – 2 dele
7. Lommepose stor – 2 dele
8. Lommepose lille – 2 dele

Vlieseline:

1. Krave – 2 dele
2. Halsbelægning bag – 1 del
3. Forkantsbelægning – 2 dele
4. Belægning bag – 1 del
5. Belægning for – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy indsnit i bagstykket, og pres dem mod midten. Sy bagstykkets midter- og sidedele sammen, og pres sømrummene mod midten. Sy en pyntestikning 0,5 cm fra sømmene. Sy bagstykkets midtersøm, og pres sømrummene fra hinanden.
3. Marker placeringen af lommen med parallelle linjer. Klip lommeindgangen op. Lav skrå klip 1–1,5 cm fra enderne af markeringerne. Vend sømrummene gennem åbningen til vrangside og form kanterne pænt. Læg lynlåsen under åbningen, så tænderne er synlige, og sy den fast. Sy lommeposerne i vrangside til lynlåsbandet. Sy lommeposernes kanter sammen. Sy den anden lomme på samme måde.
4. Sy forstykkernes midter- og sidedele sammen, og pres sømrummene mod midten. Sy en pyntestikning 0,5 cm fra sømmene. Sy bærestykkerne og forstykkerne sammen. Pres sømrummene mod bærestykkerne, og sy en pyntestikning 0,5 cm fra sømmene.
5. Sy jakkens side- og skuldर्सømme, og pres sømrummene fra hinanden.
6. Sy sømmen på ærmernes nederste dele. Pres sømrummene bagud. Sy en pyntestikning

- 0,5 cm fra sømmene. Sy ærmernes øverste og nederste dele sammen. Klip hak i sømrummene og pres dem mod ærmernes nederste del. Sy en pyntestikning 0,5 cm fra sømmene. Sy ærmerne i ærmegabene. Sy skulderpuderne i.
7. Sy kravens udvendige kant i jakkens halsudskæring. Pres sømrummene fra hinanden.
8. Sy lynlåsen i forkanterne.
9. Sy foerets dele sammen, og sy ærmerne i. Lad ca. 15 cm af den ene ærmesøm stå åben til at vende jakken igennem. Sy skuldere sømmene i forkantsbelægningerne og halsbelægningen, og pres sømrummene fra hinanden. Sy foeret til belægningernes indvendige kanter. Sy sømmene i den nederste belægning, og pres sømrummene fra hinanden. Sy belægningen til foeret. Sy den indvendige kravestand i belægningens halsudskæring. Pres sømrummene fra hinanden.
10. Læg forkantsbelægningen ret mod ret på forstykket, sæt den fast med nåle, og sy langs forkanten, så lynlåsen ligger imellem og langs kraven. Sy modellens nederste kant. Sy foeret til ærmernes nederste kanter. Hæft den øverste kant af den nederste belægning til sømmene i overdelen. Hæft sømrummene ved kravens påsyningssømme sammen. Vend jakken gennem åbningen. Sy åbningen sammen.
11. Sy to parallelle pyntestikninger langs forkanten og den nederste kant, 0,2 og 0,5 cm fra kanten. Sy en pyntestikning på kraven.

Tillykke – du er færdig :)