

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

4302 Frakke med pyntesømme

Stof: Fast frakkestof ca. 2 m (str. 32-42), ca. 2,5 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Foer, bæltespænde, 2 knapper, skulderpuder, vlieseline.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 3,5 cm.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke midterdel – 2 dele
4. Forstykke sidedel – 2 dele
5. Ærme – 2 dele
6. Manchet – 2 dele
7. Halsbelægning bag – 2 dele
8. Forkantsbelægning – 2 dele
9. Bælte – 1 del
10. Bæltestrop – 1 del

Foer:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Forstykke midterdel – 2 dele
3. Bagstykke sidedel – 2 dele

4. Forstykke sidedel – 2 dele
5. Ærme – 2 dele
6. Lommepose – 4 dele

Vlieseline:

1. Forstykke midterdel – 2 dele
2. Forkantsbelægning – 2 dele
3. Halsbelægning bag – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele. Og stryg også vlieselinen på vrangside af sømrummene til ærmegab på bagstykker og forstykker, indgangen til lommen samt nederste kanter af forstykker og bagstykker.
2. Sy indsnit i bagstykket. Pres dem mod midten. Sy bagstykkets midter- og sidedele sammen. Pres sømrummene fra hinanden. Sy bagstykkets midtersøm. Pres sømrummene fra hinanden.
3. Sy indsnit i forstykket. Pres dem nedad. Sy lommeposerne på forstykkets midter- og sidedele som markeret. Sy forstykkets midter- og sidedele sammen, samtidig med at lommeposernes kanter sys sammen. Pres sømrummene fra hinanden, og klip hak i hjørnerne i sømrummene på forstykkets sidedele. Pres lommeposerne mod midten.
4. Sy frakkens skuldersømme og sømmene i den tilklippede krave. Klip hak i sømrummene, og pres dem fra hinanden.
5. Sy sidesømmene, og pres sømrummene fra hinanden.
6. Sy hver manchete til en ring. Pres sømrummene fra hinanden. Fold manchetterne på midten på langs, pres og sy 13 parallelle pyntestikninger. Sy ærmesømmene og pres sømrummene fra hinanden. Sy manchetterne på ærmerne. Pres sømrummene opad. Sy ærmerne i ærmegabene. Sy skulderpuderne fast.
7. Overlock den ene lange kant på bæltestroppen. Pres den kant, der ikke er overlocket, indad, og læg den overlockede kant over. Sy to stikninger for at hæfte de lange sømrum sammen. Klip bæltestroppen i 2 dele. Sy bæltestropperne fast ved sidesømmene.
8. Sy halsbelægningens midtersøm bag. Sy skuldersømmene i forkantsbelægningerne og halsbelægningen. Pres sømrummene fra hinanden.

9. Klip en 2,5 cm bred strimmel på skrå til knaplukningerne. Sy snoren fra den skrå strimmel og klip den i to stykker. Her må du måle din knapdiameter og gange med 2 plus 2 cm. (eks: din knap er 2 cm i diameter $\times 2 = 4$ cm plus 2 = 6 cm.) Lav løkkerne fra snoren og sy dem på højre del af forstykket som markeret.
10. Fold oplægningen mod vrangen og pres. Læg forkantsbelægningerne ret mod ret på forstykket. Sy forkantsbelægningens nederste kant fast til oplægningen. Pres sømrummene opad. Sæt forkantsbelægningen og modellen sammen ret mod ret, og sy langs forkanterne og kraven. Vend forkanterne og kraven til retsiden, ret sømmene ud og pres.
11. Sy sømmene i foerdelene, men lad en åbning stå i venstre sidesøm til at vende frakken igennem. Sy ærmerne i. Sy foeret til forkantsbelægningerne og halsbelægningen.
12. Sy foeret til manchetternes påsyningsømme. Sy foeret til modellens oplægningsømrum. Vend frakken gennem åbningen. Sy åbningen sammen.
13. Fold bæltet på midten på langs og sy langs de to lange sider og den ene korte side. Klip hjørnerne skråt af, og vend bæltet til retsiden. Sy 4 parallelle pyntestikninger. Sæt spændet i bæltets åbne ende, bøj sømrummene indad og sy bæltets ende fast.
14. Sy 6 parallelle pyntestikninger langs forkanterne, nederste kant og kravens kant.
15. Sy knapperne fast.

Tillykke – du er færdig :)