

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

### 4305 Biker-inspireret jakke

Stof: Fast stof (fx. kunstlæder/ægte læder, denim) ca. 1,5 m (str. 32-42), ca. 1,8 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Foer ca. 1,5 m (str. 32-54) med en stofbredde på 150 cm.



Andre materialer: Vlieseline, delbar lynlås ca. 50 cm, 2 lynlåse ca. 16 cm til lommer, 4 trykknapper, skulderpuder.

#### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke midterdel – 2 dele
4. Forstykke sidedel – 2 dele
5. Bærestykke for – 2 dele
6. Sidestykke – 2 dele
7. Krave – 2 dele
8. Bærestykke bag – 2 dele
9. Ærme øverste del – 2 dele
10. Ærme nederste del – 2 dele
11. Ærmeindsats – 2 dele
12. Ærmeindsats nederste del – 2 dele

13. Halsbelægning bag – 1 del
14. Forkantsbelægning – 2 dele
15. Lommeposebelægning – 2 dele
16. Linning – 1 del
17. Manchet – 2 dele

Foer:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Forstykke midterdel – 2 dele
3. Bagstykke sidedel – 2 dele
4. Forstykke sidedel – 2 dele
5. Ærme øverste del – 2 dele
6. Ærme nederste del – 2 dele
7. Lommepose stor – 2 dele
8. Lommepose lille – 2 dele

Vlieseline:

1. Krave – 2 dele
2. Linning – 1 del
3. Manchet – 2 dele

SYNING:

1. Sy bagstykkets midter- og sidedele sammen, og pres sømrummene fra hinanden. Sy pyntestikninger på begge sider af sømmene 0,2 cm fra sømmen. Sy bagstykkets midtersøm, pres sømrummene fra hinanden og stik dem ned på samme måde.
2. Sy bærestykket og bagstykket sammen. Pres sømrummene opad og sy en pyntestikning 0,2 cm fra sømmen.
3. Sy forstykkets side- og midterdele sammen. Pres sømrummene fra hinanden. Sy pyntestikninger på begge sider af sømmen 0,2 cm fra sømmen.
4. Marker lommens placering på forstykket. Lav skrå klip i sømrummene 1–1,5 cm fra lommens ender på forstykkets sidedel. Fold lommens sømrum mod vrangen. Sy lommeposebelægningen på den store lommepose. Sy lommeposerne ret mod ret på lynlåsbåndets vrangside. Læg lynlåsen under lommeåbningens kanter, så tænderne er synlige. Sy lynlåsen i fra retsiden, mens den lille lommepose foldes mod forstykkets midte og den store lommepose mod modellens side. Læg lommeposerne sammen og sy kanterne.

5. Sy sidestykkerne og forstykkerne sammen. Klip hak i sømrummene på sidestykkerne ved lommens ender. Pres sømmen over og under lommen mod midten. Pres sidestykkets sømrum ved lommen mod sidesømmen. Sy en pyntestikning langs sømmen 0,2 cm fra sømmen. Begynd og afslut stikningen ved lommeåbningen. Sy en pyntestikning i sidestykkerne langs lommerne.
6. Sy bærestykkerne og forstykkerne sammen. Pres sømrummene opad, og sy en pyntestikning 0,2 cm fra sømmene.
7. Sy side- og skuldersømmene, og pres sømrummene fra hinanden.
8. Sy ærmernes øverste dele, ærmeindsatserne og ærmeindsatsernes nederste dele sammen. Pres sømrummene opad, og sy pyntestikninger 0,2 cm fra sømmene. Sy ærmernes albuesømme ned til slidsmarkeringerne. Klip hak i sømrummene på ærmernes nederste dele ved markeringerne. Pres sømrummene mod ærmernes øverste dele, og sy en pyntestikning langs albuesømmene 0,2 cm fra sømmene. Sy ærmernes forreste sømme. Sy ærmerne i ærmegabene. Sy skulderpuderne fast.
9. Sy lynlåsen i forkanterne.
10. Læg kravedelene ret mod ret og sy fremspringet fra og til markering. Klip hak i sømrummene ved markeringen. Sy kravens udvendige kant i modellens halsudskæring. Klip hak i sømrummene, og pres dem fra hinanden.
11. Sy skuldersømmene i forkantsbelæggningerne og halsbelægningen, og pres sømrummene fra hinanden. Sy kravens udvendige kant i belægningens halsudskæring. Klip hak i sømrummene, og pres dem fra hinanden. Sy foerets detaljer sammen, sy ærmerne i. Lad en af ærmesømmene stå åben ca. 15 cm til at vende frakken igennem.
12. Fold linningen på midten på langs med retsiden indad, og sy fremspringet og linningens sidekant. Begynd syningen på sidekanten præcist ved den markerede påsyningslinje. Klip hak i sømrummene ved fremspringet, og vend delene til retsiden.
13. Læg forkantsbelægningen ret mod ret på forstykket, og sy langs forkanten, samtidig med at kraven sys. Begynd og afslut syningen præcist ved den markerede nederste linje. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen, vend delene og pres. Sy foeret til belægningens indvendige kant. Sy foerets nederste kant til linningens indvendige kant. Pres sømrummene fra hinanden. Sy jakkens nederste kant til linningens udvendige kant. Pres sømrummene fra hinanden.

14. Sy ærmefoeret til ærmernes sømrum langs slidserne. Hæft ærmernes og ærmefoerets nederste kanter sammen 0,5 cm fra kanten. Fold manchetterne på midten på langs med retsiden indad. Sy fremspringene og de korte sider. Klip sømrummene ned, og vend manchetterne til retsiden. Sy manchetternes udvendige kanter ret mod ret på ærmernes nederste kanter. Pres sømrummene ind i manchetterne. Bøj manchetternes indvendige kanter indad, og sy dem fast i påsyningssømmene. Sy pyntestikninger langs manchetternes konturer, og fortsæt stikningerne fra manchetternes påsyningssømme.

15. Sy pyntestikninger langs kravens kontur og langs linningens kontur.

16. Sy en ekstra pyntestikning langs forkanten 0,5 cm fra lynlåsen. Sæt trykknapper i kraven, på linningen og i manchetterne.

Tillykke – du er færdig :)