

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

4308 Blazer med formet halsudskæring

Stof: Fast stof ca. 1,5 m (str. 32-40), ca. 1.8 m (str. 42-54) med en stofbredde på 150 cm.

Foer ca. 1,3 m med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 4 knapper, skulderpuder.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning af model og ærmer – 3 cm.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke – 2 dele
4. Forstykke sidedel – 2 dele
5. Ærme øverste del – 2 dele
6. Ærme nederste del – 2 dele
7. Halsbelægning bag – 1 del
8. Forkantsbelægning – 2 dele
9. Lommebelægning – 2 dele
10. Øverste paspel – 2 dele
11. Nederste paspel – 2 dele

Foer:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke sidedel – 2 dele
4. Ærme øverste del – 2 dele
5. Ærme nederste del – 2 dele

OBS: Bagstykke til foeret skal klippes minus bredden af belægningen.

Vlieseline:

1. Forstykke – 2 dele
2. Øverste paspel – 2 dele
3. Nederste paspel – 2 dele
4. Forkantsbelægning – 2 dele
5. Halsbelægning bag – 1 del
6. Ærmets nederste kant – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy indsnit i bagstykket, og pres dem mod midten. Sy bagstykkets midter- og sidedele sammen og pres sømrummene fra hinanden. Sy bagstykkets midtersøm og pres sømrummene fra hinanden.
3. Fold lommepasplerne på midten på langs og pres. Sy pasplerne på forstykkets dele: den øverste på forstykkets skrå nederste kant og den nederste på forstykkets sidedels øverste kant. Fold den øverste paspel nedad og den nederste opad og pres. Læg lommebelægningen på vrangside og sy den fast i pasplernes påsyningssømme, så belægningens kanter flugter med sømrummenes kanter ved pasplernes påsyningssømme.
4. Pres oplægningen på forstykkets sidedel mod vrangen. Sy indsnittet i forstykket. Sømmen skal slutte præcist ved den markerede nederste linje. Klip indsnittets dybde ned til 1 cm, og pres sømrummene fra hinanden.
5. Sy jakkens side- og skuldere sømmene. Klip hak i skuldere sømmene, og pres sømrummene fra hinanden. Pres oplægningen på bagstykket mod vrangen
6. Sy ærmernes albuesømme, og pres sømrummene fra hinanden. Sy ærmernes forreste sømme, og pres sømrummene fra hinanden. Sy ærmerne i ærmegabene. Sy

skulderpuderne fast.

7. Sy skuldersømmene i forkantsbelægningerne og halsbelægningen. Klip hak i sømrummene, og pres dem fra hinanden. Sy foerets detaljer sammen, sy ærmerne i. Lad en af ærmesømmene stå åben ca. 15 cm til at vende jakken igennem.

8. Læg belægningen ret mod ret på modellen, og sy langs forkanterne og halsudskæringen. Begynd og afslut syningen præcist ved den markerede nederste linje. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen, vend delene og pres.

9. Sy foeret til belægningen. Sy foeret til jakkens oplægningssømrum. Sy oplægningen på forstykkets sidedel til forkantsbelægning, foeret ligger imellem. Sy foeret til ærmernes nederste kanter. Vend jakken gennem åbningen. Sy åbningen sammen.

10. Sy knaphuller som markeret og sy knapperne fast.

Jakken anbefales at bruge med et dekorativt bælte.

Tillykke – du er færdig :)