

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

4324 Kjole med lægget nederdel

Stof: Fast kjolestof ca. 2 m (str. 32– 42), ca. 2,5 m (str. 44– 54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås ca. 55 cm.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 1,5 cm.

Stof:

1. Bagstykke øverste del – 2 dele
2. Bagstykke taljeindsats – 2 dele
3. Bagstykke nederste del – 2 dele
4. Forstykke øverste del – 1 del
5. Forstykke taljeindsats – 1 del
6. Forstykke nederste del – 1 del med fold
7. Ærme – 2 dele
8. Halsbelægning bag – 2 dele
9. Halsbelægning – 1 del

Vlieseline:

1. Halsbelægning bag – 2 dele
2. Halsbelægning – 1 del



SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy indsnit i de øverste dele af bagstykket, pres dem mod midten. Sy de øverste dele og taljeindsats af bagstykke sammen, overlock sømrummene og pres dem nedad.
3. Fold læggene på de nederste dele af bagstykket som markeret og hæft. Sy de nederste dele og taljeindsatser sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
4. Overlock de midterste kanter af bagstykke og sy dem sammen fra markering af lynlås ned til bunden. Pres sømrummene fra hinanden. Sy lynlås i.
5. Rynk den øverste del af forstykket mellem markeringer. Sy den øverste del og taljeindsats af forstykket sammen, overlock sømrummene og pres dem nedad. Fold læggene på den nederste del af forstykket som markeret og hæft. Sy den nederste del og taljeindsats sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
6. Sy side- og skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
7. Sy skuldersømmene i halsbelægning. Sy halsbelægning i skuldersømmene, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant. Hæft belægningen og modellen ret mod ret og sy halsudskæringen. Klip hak i rundingerne tæt ind til syningen. Fold belægningen mod vrangen og pres. Hæft halsbelægningen med skuldersømmene og lynlåsen.
8. Sy læg i ærme som markeret. Sy en vandret læg på ærmet som markeret, og pres den opad. Sy ærmesømmen, overlock sømrummene og pres. Sy ærmerne ind i ærmegabet, overlock sømrummene og pres.
9. Overlock de nederste kanter af ærmer og bluse, bøj dem mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)